EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Motor von Honda entschieden haben. Wir möchten Ihnen dabei helfen, die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Motor zu erzielen und ihn sicher zu betreiben. Dieses Handbuch enthält diesbezügliche Informationen; bitte lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie den Motor in Betrieb nehmen. Bitte wenden Sie sich im Störungsfalle oder mit Fragen zu Ihrem Motor an einen autorisierten Honda-Wartungshändler. Alle Informationen in dieser Veröffentlichung beruhen auf dem zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen Produktinformationsstand. Honda Motor Co., Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vornehmen zu dürfen, ohne hierdurch irgendeine Verpflichtung einzugehen. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden. Dieses Handbuch ist als permanenter Bestandteil des Motors zu betrachten und sollte bei einem Verkauf des Motors dem neuen Besitzer übergeben werden.

Zusätzliche Informationen bezüglich Starten, Stoppen, Betrieb und Einstellungen des Motors oder spezieller Wartungsanweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung für die Ausrüstung, die durch diesen Motor angetrieben wird.

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln: Wir raten Ihnen, die Garantiepolice durchzulesen, um die Garantieleistungen und Ihre Verantwortung als Besitzer voll zu verstehen. Die Garantiepolice ist ein getrenntes Dokument, das Sie von Ihrem Händler erhalten haben sollten.

SICHERHEITSANGABEN

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer Personen. Wichtige Sicherheitsangaben finden Sie in diesem Handbuch und am Motor. Bitte lesen Sie diese Angaben aufmerksam.

Eine Sicherheitsangabe weist auf potenzielle Verletzungsgefahren für Sie und andere Personen hin. Jede Sicherheitsangabe ist durch ein Achtungssymbol 🛦 und eines der drei Schlüsselwörter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT gekennzeichnet.

Diese Schlüsselwörter haben die folgenden Bedeutungen:

AGEFAHR

AWARNUNG



Bei Nichtbefolgung der gegebenen
Anweisungen besteht HÖCHSTE
LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR
LEBENSGEFÄHRDENDER VERLETZUNGEN.
Bei Nichtbefolgung der gegebenen
Anweisungen besteht LEBENSGEFAHR
bzw. die GEFAHR SCHWERER
VERLETZUNGEN.
Bei Nichtbefolgung der gegebenen
Anweisungen besteht

Jede dieser Angaben gibt Aufschluss über die Art der Gefahr, die möglichen Folgen und die Abhilfemaßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Verletzungen.

SCHADENVERHÜTUNGSANGABEN

Außerdem enthält das Handbuch andere wichtige Textstellen, die durch das Wort ACHTUNG gekennzeichnet sind.

Dieses Wort hat die folgende Bedeutung:

HINWEIS

Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht die Gefahr einer Beschädigung des Motors oder anderer Sachwerte.

VERLETZUNGSGEFAHR.

Diese Angaben sollen Ihnen dabei helfen, Schäden am Motor, an anderen Sachwerten und an der Umwelt zu verhüten.


© 2005 Honda Motor Co., Ltd. – Alle Rechte vorbehalten

GX25NT-GX35NT

37Z6J701 00X37-Z6J-7010

HONDA

BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DELL'UTENTE INSTRUKTIEHANDLEIDING GX25-GX35



CE

A WARNUNG:

Die von diesem Produkt erzeugten Motorabgase enthalten Chemikalien, die laut Forschungsergebnissen des Bundesstaates Kalifornien Krebs, Geburtsfehler oder Schäden an den Fortpflanzungsorganen verursachen.

INHALT

EINFÜHRUNG1
SICHERHEITSANGABEN1
SICHERHEITSINFORMATION2
LAGE DER
SICHERHEITSHINWEISE2
LAGE VON TEILEN UND
BEDIENUNGSELEMENTEN2
AUSSTATTUNGSMERKMALE3
KONTROLLEN VOR DEM
BETRIEB4
BETRIEB4
VORKEHRUNGEN FÜR
SICHEREN BETRIEB4
STARTEN DES MOTORS4
EINSTELLEN DER
MOTORDREHZAHL5
STOPPEN DES MOTORS6
WARTUNG DES MOTORS6
DIE BEDEUTSAMKEIT
RICHTIGER WARTUNG6
SICHERHEIT BEI
WARTUNGSARBEITEN6
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN7
WARTUNGSPLAN7
TANKEN8
MOTORÖL8
Empfohlenes Öl8
Ölstandkontrolle9
Ölwechsel9
LUFTFILTER10
Überprüfung10
Reinigung10

ZÜNDKERZE	11
KÜHLRIPPEN	11
KRAFTSTOFFFILTER UND	
KRAFTSTOFFTANK	12
FUNKENSCHUTZ	
NÜTZLICHE TIPPS UND	
EMPFEHLUNGEN	14
LAGERN DES MOTORS	14
TRANSPORT	15
BEHEBUNG UNERWARTETER	
PROBLEME	
TECHNISCHE INFORMATION UN	
VERBRAUCHERINFORMATION	16
Position der Seriennummer	
Fernsteuergestänge	16
Vergasermodifikationen für	
Betrieb in Höhenlagen	17
Sauerstoffangereicherte	
Kraftstoffe	17
Informationen zum	
Schadstoffbegrenzungssystem	
Abscheidungsgrad	
Technische Daten	
Abstimmspezifikationen	
Schnellverweisinformation	
Schaltschemata	
VERBRAUCHERINFORMATION	20
Vertrieb-/	
Händlersuchinformation	
Kundendienstinformation	20

SICHERHEITSINFORMATION


- Machen Sie sich mit der Funktion aller Bedienungselemente vertraut, und prägen Sie sich ein, wie der Motor im Notfall schnell abzustellen ist.
 Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsperson vor Benutzung der Ausrüstung ausreichende Anweisungen erhält.
- Kindern ist der Betrieb des Motors zu verbieten. Halten Sie Kinder und Tiere vom Betriebsbereich fern.
- Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Lassen Sie den Motor nicht ohne ausreichende Belüftung und auf keinen Fall in Innenräumen laufen.
- Motor und Auspuff werden während des Betriebs sehr heiß. Halten Sie den Motor während des Betriebs mindestens 1 m von Gebäuden und anderen Geräten fern. Halten Sie leicht entzündliche Materialien fern, und stellen Sie nichts auf den Motor, während er läuft.

LAGE DER SICHERHEITSHINWEISE

Standard-/Pumpentyp:




Motorhackentyp:





Die Abbildungen in dieser Anleitung beruhen auf: GX25

• Die Abbildungen richten sich nach dem jeweiligen Typ.


LAGE VON TEILEN UND BEDIENUNGSELEMENTEN



















GX25



GX35



AUSSTATTUNGSMERKMALE

Fliehkraftkupplung (Standard-/Motorhackentyp)

Wenn die Motordrehzahl auf über ca. 4.200 min⁻¹ (U/min) erhöht wird, rückt die Fliehkraftkupplung automatisch ein und wird kraftschlüssig. Bei Leerlaufdrehzahl ist die Kupplung ausgerückt.

HINWEIS

Den Motor nicht laufen lassen, ohne ihn an einer Ausrüstung mit Fliehkraftkupplungstrommel und -gehäuse zu montieren, da anderenfalls die Kupplungsbacken wegen der Fliehkraft mit dem Motorgehäuse in Berührung kommen und dieses beschädigen.

KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB

IST DER MOTOR BETRIEBSBEREIT?

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer der Ausrüstung zu maximieren, ist der Zustand des Motors vor jeder Inbetriebnahme zu überprüfen. Beheben Sie etwaige Störungen selbst, oder lassen Sie sie von Ihrem Wartungshändler korrigieren, bevor Sie den Motor in Betrieb nehmen.

A WARNUNG

Unsachgemäße Wartung dieses Motors oder Nichtbehebung eines Problems vor der Inbetriebnahme kann eine Funktionsstörung verursachen, die schwere oder lebensgefährliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Führen Sie stets eine Überprüfung vor jedem Betrieb durch, und beseitigen Sie etwaige Probleme.

Bevor Sie mit den Kontrollen vor dem Betrieb beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Motor waagerecht steht und der Motorschalter ausgeschaltet ist.

Prüfen Sie stets die folgenden Punkte, bevor Sie den Motor starten:

Allgemeinen Zustand des Motors kontrollieren

- Prüfen Sie die Außen- und Unterseite des Motors auf Anzeichen von Öloder Benzinlecks.
- 2. Übermäßigen Schmutz oder Fremdkörper entfernen, insbesondere um den Schalldämpfer und den Startzug.
- 3. Nach Anzeichen von Beschädigung suchen.
- 4. Prüfen, ob alle Abschirmungen und Abdeckungen angebracht und alle Muttern sowie Schrauben angezogen sind.

Motor kontrollieren

- Den Kraftstoffstand kontrollieren (siehe Seite 8). Starten mit vollem Tank trägt zur Beseitigung oder Verringerung von Betriebsunterbrechungen zum Tanken bei.
- 2. Den Motorölstand kontrollieren (siehe Seite 9). Betrieb des Motors mit niedrigem Ölstand kann Motorschäden verursachen.
- Den Luftfiltereinsatz kontrollieren (siehe Seite 10). Ein verschmutzter Luftfiltereinsatz behindert den Luftstrom zum Vergaser, wodurch die Motorleistung vermindert wird.
- 4. Kontrollieren Sie die von diesem Motor angetriebene Ausrüstung.

Schlagen Sie bezüglich etwaiger Vorkehrungen oder Verfahren, die vor dem Motorstart befolgt werden müssen, in der Gebrauchsanleitung für die von diesem Motor angetriebene Ausrüstung nach.

BETRIEB

VORKEHRUNGEN FÜR SICHEREN BETRIEB

Bitte lesen Sie die Abschnitte *SICHERHEITSINFORMATION* auf Seite 2 und *KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB*, bevor Sie den Motor zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

A WARNUNG

Kohlenmonoxid ist giftig. Einatmen dieses Gases kann zu Bewusstlosigkeit und sogar Tod führen.


Vermeiden Sie Bereiche oder Handlungen, bei denen Sie Kohlenmonoxid ausgesetzt sind.

Schlagen Sie bezüglich etwaiger Sicherheitsvorkehrungen, die für Starten, Stoppen oder Betrieb des Motors befolgt werden müssen, in der Gebrauchsanleitung für die von diesem Motor angetriebene Ausrüstung nach.


STARTEN DES MOTORS

 Zum Starten des Motors in kaltem Zustand den Choke-Hebel auf CLOSED (GESCHLOSSEN) stellen.


Zum Starten des Motors in warmem Zustand den Choke-Hebel auf OPEN (GEÖFFNET) gestellt lassen.




Die Ansaugepumpe wiederholt drücken, bis Kraftstoff im Klarsicht-Kraftstoffrücklaufschlauch zu sehen ist.



- Standard-/Motorhackentyp: Den Motorschalter an der Ausrüstung einschalten (auf ON stellen).
 - Pumpentyp: Den Motorschalter einschalten (auf ON) stellen.




4. Den Startgriff leicht ziehen, bis Widerstand zu spüren ist, dann den Griff schnell durchziehen. Den Startgriff sachte zurückführen.



HINWEIS

Den Startgriff nicht gegen den Motor zurückschlagen lassen. Langsam zurückführen, damit der Starter nicht beschädigt wird.

 Wenn der Choke-Hebel zum Starten des Motors auf CLOSED gestellt worden ist, ihn allmählich auf OPEN zurückstellen, während der Motor warmläuft.



Warmstart

Wenn der Motor unter höheren Umgebungstemperaturen gelaufen ist, dann abgestellt wurde und für kurze Zeit außer Betrieb war, springt er unter Umständen nicht wieder auf den ersten Zug an.

Folgendes Verfahren müsste dann angewandt werden:

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNG

Den Motorschalter ausschalten (auf OFF stellen), bevor das folgende Verfahren durchgeführt wird. Hierdurch wird Motorstart und -lauf mit Volldrehzahl vermieden, wenn der Gashebel auf MAX. gestellt ist. Wenn der Motor bei auf MAX. gestelltem Gashebel startet, kann sich die Ausrüstung schnell vorwärts bewegen, oder der Schneidaufsatz könnte sich mit maximaler Geschwindigkeit drehen. Dies kann zu Personenverletzungen führen.

Motorhackentyp

- 1. Den Motorschalter an der Ausrüstung ausschalten (auf OFF stellen).
- 2. Den Choke-Hebel auf OPEN stellen.
- 3. Den Gashebel an der Ausrüstung in MAX.-Drehzahlposition halten.
- 4. Den Startgriff drei- bis fünfmal ziehen.

Das auf Seite 4 unter STARTEN DES MOTORS beschriebene Verfahren durchführen, und den Motor bei auf OPEN gestelltem Choke-Hebel starten.

Pumpentyp

- 1. Den Motorschalter ausschalten (auf OFF stellen).
- 2. Den Choke-Hebel auf OPEN stellen.
- 3. Den Gashebel in MAX.-Drehzahlposition halten.
- 4. Den Startgriff drei- bis fünfmal ziehen.


Das auf Seite 4 unter STARTEN DES MOTORS beschriebene Verfahren durchführen, und den Motor bei auf OPEN gestelltem Choke-Hebel starten.

EINSTELLEN DER MOTORDREHZAHL

Standard-/Motorhackentyp:

Den Gashebel auf die gewünschte Motordrehzahl einstellen.


Der hier gezeigte Gashebel wird mit einer Fernschaltung an der von diesem Motor angetriebenen Ausrüstung verbunden. Informationen zur Fernschaltung und Empfehlungen zur Motordrehzahl entnehmen Sie bitte der Anleitung für die entsprechende Ausrüstung.



Pumpentyp:

Den Gashebel auf die gewünschte Motordrehzahl einstellen.

Angaben zur empfohlenen Motordrehzahl entnehmen Sie bitte der Anleitung für die durch diesen Motor angetriebene Ausrüstung.




STOPPEN DES MOTORS

Standard-/Motorhackentyp:

Um den Motor in einem Notfall zu stoppen, schalten Sie einfach den Motorschalter an der Ausrüstung aus (Position OFF). Bei normalen Verhältnissen gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Den Gashebel auf MIN. stellen.

Der hier gezeigte Gashebel wird mit einer Fernschaltung an der von diesem Motor angetriebenen Ausrüstung verbunden. Informationen zur Fernschaltung und Empfehlungen zur Motordrehzahl entnehmen Sie bitte der Anleitung für die entsprechende Ausrüstung.




2. Den Motorschalter an der Ausrüstung ausschalten (auf OFF stellen).


Pumpentyp:

Um den Motor im Notfall zu stoppen, schalten Sie einfach den Motorschalter aus (Position OFF). Bei normalen Verhältnissen wenden Sie das folgende Verfahren an.

1. Den Gashebel auf MIN. stellen.



2. Den Motorschalter ausschalten (auf OFF stellen).



WARTUNG DES MOTORS

DIE BEDEUTSAMKEIT RICHTIGER WARTUNG

Gute Wartung ist für sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb von ausschlaggebender Bedeutung. Sie trägt auch zur Verringerung der Umweltverschmutzung bei.

A WARNUNG

Unsachgemäße Wartung oder Nichtbehebung eines Problems vor der Inbetriebnahme kann eine Funktionsstörung verursachen, die schwere oder lebensgefährliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Gehen Sie stets gemäß den Inspektions- und Wartungsempfehlungen/-plänen in diesem Handbuch vor.

Um Ihnen bei der korrekten Pflege des Motors zu helfen, enthalten die folgenden Seiten einen Wartungsplan, routinemäßige Überprüfungsverfahren sowie einfache Wartungsverfahren mit grundlegenden Handwerkzeugen. Andere Wartungsarbeiten, die schwieriger sind oder Spezialwerkzeuge erfordern, sollten Sie Fachpersonal, wie z.B. einem Honda-Techniker oder einem qualifizierten Mechaniker, überlassen.

Der Wartungsplan gilt für normale Betriebsbedingungen. Wenn Sie den Motor unter erschwerten Bedingungen, z.B. im Dauerbetrieb bei hoher Belastung oder hohen Temperaturen, oder unter ungewöhnlich nassen oder staubigen Bedingungen betreiben, lassen Sie sich von Ihrem Wartungshändler hinsichtlich Ihrer individuellen Anforderungen beraten.

Wartung, Austausch sowie Reparatur von Vorrichtungen und Systemen zur Schadstoffbegrenzung können von jeder Motorreparaturfirma oder Einzelperson vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass Teile verwendet werden, bei denen EPA-Normerfüllung bescheinigt ist.

SICHERHEIT BEI WARTUNGSARBEITEN

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen aufgeführt. Es ist jedoch nicht möglich, alle denkbaren Gefahren, die bei Wartungsarbeiten auftreten können, zu erwähnen, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu beschreiben. Nur Sie können entscheiden, ob ein bestimmter Arbeitsschritt durchgeführt werden sollte oder nicht.

A WARNUNG

Wenn die Wartungsanweisungen und Vorsichtsmaßregeln nicht genau befolgt werden, besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen oder des Lebensverlustes.

Befolgen Sie stets die in diesem Handbuch gegebenen Verfahren und Vorsichtsmaßregeln.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Vergewissern Sie sich vor Beginn von Wartungs- oder Reparaturarbeiten, dass der Motor abgestellt ist, um mehrere potenzielle Gefahren auszuschalten:
 - **Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Motor-Abgas.** Immer für ausreichende Belüftung sorgen, wenn der Motor läuft.
 - Verbrennungen durch Berührung heißer Teile.
 Lassen Sie den Motor und die Auspuffanlage abkühlen, bevor Sie entsprechende Teile anfassen.
 - Verletzungen durch Kontakt mit beweglichen Teilen.
 Lassen Sie den Motor nur dann laufen, wenn Sie dazu angewiesen werden.
- Lesen Sie zuerst die Anweisungen, und vergewissern Sie sich, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse verfügen.
- Um die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion zu minimieren, lassen Sie beim Arbeiten in der Nähe von Benzin besondere Vorsicht walten. Zum Reinigen von Teilen nur ein nicht entflammbares Lösungsmittel, kein Benzin verwenden. Zigaretten, Funken und Flammen von allen Kraftstoffteilen fern halten.

Denken Sie daran, dass ein autorisierter Honda-Wartungshändler Ihren Motor am besten kennt und für Wartungs- und Reparaturarbeiten optimal ausgerüstet ist.

Um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, verwenden Sie nur neue Original-Honda-Teile oder gleichwertige Teile für Reparatur und Austausch.

WARTUNGSPLAN

NORMALE WARTU	VICEDEDIODE (3)							
Zu jedem angegel		Bei	Erster	Alle 3	Alle 6	Jedes	Alle 2	Siehe
oder Betriebsstun		jedem	Monat	Monate		Jahr oder		Seite
warten, je nachdei		Gebrauch	oder 10	oder 25	oder 50	alle 100	oder 300	Seite
eintrifft.	II, Was Zuci st	Gebrauch	Stunden	Stunden	Stunden		Stunden	
GEGENSTAND			Sturiueri	Sturiueri	Sturiueri	Sturiueri	Sturiueri	
Motoröl	Füllstand	0						9
IVIOLOI OI	kontrollieren							7
	Wechseln		0		0			
Luftfilter	Überprüfen	0						10
Luitilitei	Reinigen			o (1)				10
Zündkerze				O (1)		0		11
Zuriakerze	Überprüfen - einstellen							''
	Auswechseln						0	
Funkenschutz	Reinigen					0		12-14
(Typen mit	Keinigen							12 14
entsprechender								
Ausstattung)								
Motorkühlrippen	Überprüfen				0			11
Muttern,	Überprüfen	0						4
Schrauben,	Oberprülen							4
Befestigungsteile								
(Erforderlichenfall	e							
nachziehen)	3							
Kupplungsbacken	Ühernrüfen				O (2)			Werkstatt-
Ruppiurigsbackeri	Obcipialen				O (2)			Handbuch
Leerlaufdrehzahl	Überprüfen -					O (2)		Werkstatt-
	einstellen					(2)		Handbuch
Ventilspiel	Überprüfen -					O (2)		Werkstatt-
ronaispioi	einstellen					- (2)		Handbuch
Brennraum	Reinigen			Alle 300 S	tunden (2)		Werkstatt-
	. J			0	(=	•		Handbuch
Kraftstofffilter	Überprüfen					0		12
Kraftstofftank	Reinigen					0		12
Kraftstoffschläuche					Werkstatt-			
	- conference,						, (-,	Handbuch
Ölschlauch	Überprüfen	Alle 2	2 Jahre (e	rforderlich	nenfalls au	ıswechsel	n) (2)	Werkstatt-
							,	Handbuch

- (1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.
- (2) Diese Wartungsarbeiten sollten von Ihrem Wartungshändler ausgeführt werden, es sei denn, Sie verfügen über die richtigen Werkzeuge und technischen Qualifikationen. Wartungsverfahren finden Sie im Honda-Werkstatt-Handbuch.
- (3) Bei kommerzieller Anwendung ein Betriebsstundenprotokoll führen, um die richtigen Wartungsintervalle bestimmen zu können.

Eine Nichtbeachtung des Wartungsplans kann zu Ausfällen führen, die von der Garantie nicht abgedeckt sind.

Empfohlener Kraftstoff

Bleif	reies Benzin	
	USA	"Pump Octane Number" 86 oder höher
	Außer USA	Research-Oktan-Zahl 91 oder höher
		"Pump Octane Number" 86 oder höher

Dieser Motor ist für Betrieb mit bleifreiem Benzin ausgelegt. Bleifreies Benzin erzeugt weniger Ablagerungen im Motor sowie an der Zündkerze und verlängert die Lebensdauer der Auspuffanlage.

A WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv, und Sie können beim Tanken Verbrennungen oder schwere Verletzungen erleiden.

- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
- Nur im Freien tanken.
- Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.

HINWEIS

Kraftstoff kann Lack und bestimmte Kunststofftypen beschädigen. Achten Sie beim Tanken darauf, dass Sie keinen Kraftstoff verschütten. Durch verschütteten Kraftstoff verursachte Schäden sind nicht unter der beschränkten Verteiler-Garantie abgedeckt.

Niemals abgestandenes oder verschmutztes Benzin bzw. Öl/Benzin-Gemisch verwenden. Darauf achten, dass weder Schmutz noch Wasser in den Kraftstofftank gelangt.

Während des Betriebs unter starker Belastung kann gelegentlich ein leichtes Klopfen oder Klingeln (metallisches Klopfgeräusch) hörbar sein. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung.

Falls Klopfen oder Klingeln bei gleichmäßiger Motordrehzahl unter normaler Belastung auftritt, wechseln Sie die Benzinmarke. Falls das Klopfen oder Klingeln fortdauert, wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Wartungshändler.

HINWEIS


Betrieb des Motors bei fortwährendem Klopfen oder Klingeln kann Motorschäden verursachen.

Betrieb des Motors unter fortwährendem Klopfen oder Klingeln wird als Missbrauch angesehen, und die beschränkte Verteiler-Garantie deckt keine durch Missbrauch beschädigten Teile ab.

- Den Kraftstoffstand pr
 üfen, indem durch den durchsichtigen Kraftstofftank geblickt wird.
- Wenn der Kraftstoffstand niedrig ist, in einem gut belüfteten Bereich bei gestopptem Motor nachtanken. Den Motor abkühlen lassen, wenn er unmittelbar vorher in Betrieb war.

Standard-/Pumpentyp:

Motorhackentyp:



Zum Tanken den Motor mit nach oben weisendem Kraftstofftankdeckel auf den Boden abstellen, wie gezeigt. Den Tankdeckel abnehmen, und den Tank bis zur Unterkante des Einfüllstutzens mit Benzin füllen. Sorgfältig tanken, um Verschütten von Kraftstoff zu vermeiden. Nicht überfüllen. Im Einfüllstutzen sollte sich kein Benzin befinden. Nach dem Tanken den Kraftstofftankdeckel sicher festziehen.

Den Motor niemals in einem Gebäude betanken, wo die Benzindämpfe Flammen oder Funken erreichen können. Benzin von Zündflammen, Grills, Elektrogeräten, Elektrowerkzeugen usw. fern halten.

Verschütteter Kraftstoff stellt nicht nur eine Feuergefahr dar, sondern verursacht auch Umweltschäden. Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.


Informationen zu sauerstoffangereicherten Kraftstoffen finden Sie auf Seite 17.

MOTORÖL

Das Öl ist ein ausschlaggebender Faktor für die Leistung und Lebensdauer des Motors. Waschaktives Kraftfahrzeugöl für Viertaktmotoren verwenden.

Empfohlenes Öl

Motoröl für Viertaktmotoren verwenden, das die Anforderungen für API-Serviceklasse SJ, SL oder einer gleichwertigen Klasse erfüllt bzw. überschreitet. Prüfen Sie stets das API-Service-Etikett am Ölbehälter, um sicherzugehen, dass es die Buchstaben SJ, SL, oder entsprechende enthält.



SAE 10W-30 wird für allgemeinen Gebrauch empfohlen. Andere in der Tabelle angegebene Viskositäten können verwendet werden, wenn die durchschnittliche Temperatur in Ihrem Gebiet innerhalb des angezeigten Bereichs liegt.

Standard-/Motorhackentyp:

Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für diesen Motor beträgt $-5^{\circ}\mathrm{C}$ bis 40°C.

Pumpentyp:


Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für diesen Motor beträgt $5\,^{\circ}\text{C}$ bis $40\,^{\circ}\text{C}.$

Ölstandkontrolle

Den Motorölstand vor jedem Gebrauch und bei Dauereinsatz alle 10 Stunden kontrollieren.

Den Motorölstand bei gestopptem und waagerecht stehendem Motor prüfen.

- 1. Den Öleinfüllverschluss/Messstab abnehmen und sauber wischen.
- Den Öleinfüllverschluss/Messstab einsetzen, ohne ihn in den Einfüllstutzen einzuschrauben, wieder herausziehen, und den Ölstand am Messstab ablesen.
- 3. Liegt der Ölstand in der Nähe oder unterhalb der unteren Grenzmarke am Ölmessstab, das empfohlene Öl (siehe Seite 8) bis zur Unterkante der Öleinfüllöffnung einfüllen. Um zu vermeiden, dass zu viel oder zu wenig Öl eingefüllt wird, sicherstellen, dass der Motor beim Einfüllen des Öls waagerecht liegt, wie gezeigt.



4. Den Öleinfüllverschluss/Messstab wieder einsetzen und sicher anziehen.

HINWEIS


Betrieb des Motors mit niedrigem Ölstand kann Motorschäden verursachen.

Ölwechsel

Das Altöl bei warmem Motor ablassen. Warmes Öl läuft schnell und vollständig ab.

- 1. Sicherstellen, dass der Tankdeckel gut festgezogen ist.
- Einen geeigneten Behälter zum Auffangen des Öls unter den Motor stellen.
- Den Öleinfüllverschluss/Messstab abnehmen, und das Öl in den Behälter laufen lassen, indem der Motor zum Öleinfüllstutzen geneigt wird.

Gebrauchtes Motoröl ist umweltverträglich zu entsorgen. Wir empfehlen, Altöl in einem verschlossenen Behälter einem Recycling-Center oder einer Kundendienststelle zur Rückgewinnung zu übergeben. Altöl weder in den Abfall geben, noch in die Kanalisation, einen Abfluss oder auf den Erdboden schütten.





4. Das empfohlene Öl (siehe Seite 8) bei waagerecht liegendem Motor bis zum Erreichen der Unterkante der Öleinfüllöffnung einfüllen.

Nach dem Ablassen verbleibt noch etwas Öl im Motor. Beim Nachfüllen frischen Öls mit weniger als 80 cm³ beginnen. Öl langsam nachfüllen, bis es die Unterkante der Öleinfüllöffnung erreicht, wie unten gezeigt.

HINWEIS

Betrieb des Motors mit zu wenig oder zu viel Öl kann Motorschäden verursachen.





Den Öleinfüllverschluss/Messstab wieder sicher einschrauben.
 Jegliches verschüttetes Öl vollständig aufwischen.

LUFTFILTER

Ein verschmutzter Luftfilter behindert den Luftstrom zum Vergaser, wodurch die Motorleistung vermindert wird. Wird der Motor in sehr staubiger Umgebung betrieben, ist der Luftfiltereinsatz häufiger als im WARTUNGSPLAN angegeben zu reinigen.

HINWEIS

Durch Betrieb des Motors ohne oder mit einem beschädigten Luftfiltereinsatz gelangt Schmutz in den Motor, wodurch dieser schnell verschleißt. Diese Schadensart ist nicht durch die beschränkte Verteiler-Garantie abgedeckt.


Überprüfung

Den Verriegelungsansatz an der Oberseite des Luftfilterdeckels drücken, und den Deckel abnehmen. Den Filtereinsatz überprüfen. Verschmutzte Filtereinsätze reinigen oder auswechseln. Beschädigte Filtereinsätze sind stets auszuwechseln.

Anweisungen bezüglich des Luftfilters und der Luftfilterwartung finden Sie auf dieser Seite.


Filtereinsatz und Luftfilterdeckel wieder anbringen.

GX25



GX35

Standard-/Motorhackentyp:





Reinigung

- Den Filtereinsatz in warmer Seifenlauge reinigen, spülen und gut trocknen lassen. Oder in nicht entflammbarem Lösungsmittel reinigen, und dann trocknen lassen.
- Den Filtereinsatz in sauberes Motoröl tauchen, dann jegliches überschüssige Öl herausdrücken. Wenn zu viel Öl im Schaum verbleibt, raucht der Motor beim Starten.
- Schmutz von Luftfiltergehäuse und -deckel mit einem angefeuchteten Lappen abwischen. Darauf achten, dass kein Schmutz in den Vergaser gelangt.

GX25


Standard-/Pumpentyp:





GX35

Standard-/Motorhackentyp:



4. Filtereinsatz und Luftfilterdeckel wieder sicher anbringen.

ZÜNDKERZE

Empfohlene Zündkerze: CM5H (NGK), CMR5H (NGK)

Die empfohlene Zündkerze hat den korrekten Wärmewert für normale Motorbetriebstemperaturen.

HINWEIS

Eine falsche Zündkerze kann Motorschaden verursachen.

Um gute Leistung zu liefern, muss die Zündkerze einen korrekten Elektrodenabstand haben und frei von Ablagerungen sein.


 Die obere Abdeckung abnehmen.
 Die 5-mm-Sechskantschraube mit einem Sechskantschlüssel lösen, dann die obere Abdeckung abnehmen.

A VORSICHT


Den Motor nicht betreiben, wenn die obere Abdeckung abgenommen ist.

Den Startzuggriff nicht ziehen, wenn die obere Abdeckung abgenommen ist.


Sie könnten sich an drehenden Teilen verletzen oder Sie könnten an heißen Auspuffteilen Verbrennungen erleiden.



- 2. Den Zündkerzenstecker abtrennen, und jeglichen Schmutz im Zündkerzenbereich beseitigen.
- 3. Die Zündkerze mit einem 5/8-Zoll-Zündkerzenschlüssel herausdrehen.



- 4. Die Zündkerze überprüfen. Die Zündkerze auswechseln oder wenn sie beschädigt oder stark verschmutzt ist, wenn die Dichtungsscheibe in schlechtem Zustand ist oder die Elektroden abgenutzt sind.
- Den Elektrodenabstand der Zündkerze mit einer Drahtfühlerlehre messen. Den Elektrodenabstand erforderlichenfalls durch vorsichtiges Biegen der Seitenelektrode korrigieren. Sollelektrodenabstand: 0,60-0,70 mm



- Die Zündkerze vorsichtig von Hand eindrehen, um Ausreißen des Gewindes zu vermeiden.
- Die Zündkerze nach dem Aufsitzen mit einem 5/8-Zoll-Zündkerzenschlüssel festziehen, um die Scheibe zusammenzudrücken.
- 8. Eine neue Zündkerze ist nach dem Aufsitzen noch um eine weitere 1/2 Drehung festzuziehen, um die Scheibe zusammenzudrücken.
- Eine gebrauchte Zündkerze ist nach dem Aufsitzen noch um 1/8 bis 1/4 Drehung festzuziehen, um die Scheibe zusammenzudrücken.

HINWEIS


Eine lockere Zündkerze kann sich überhitzen und den Motor beschädigen. Durch Überziehen der Zündkerze kann das Gewinde im Zylinderkopf beschädigt werden.

- 10. Den Zündkerzenstecker auf die Zündkerze aufsetzen.
- 11. Die obere Abdeckung anbringen, und die 5-mm-Sechskantschraube mit einem Sechskantschlüssel gut festziehen.

KÜHLRIPPEN

Überprüfung

- Die 5-mm-Sechskantschraube lösen, dann die obere Abdeckung abnehmen.
- 2. Den Zündkerzenstecker abziehen.
- Die Motorkühlrippen überprüfen und Fremdkörper gegebenenfalls entfernen.




- Den Zündkerzenstecker wieder anschließen.
- Die obere Abdeckung anbringen, und die 5-mm-Sechskantschraube sicher anziehen.

Überprüfung des Kraftstofffilters und Reinigung des Kraftstofftanks


A WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv, und Sie können beim Umgang mit Kraftstoff Verbrennungen oder schwere Verletzungen erleiden.

- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
- Benzin nur im Freien handhaben.
- Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.
- 1. Sicherstellen, dass der Motoröleinfüllverschluss gut festgezogen ist.
- Den Tankdeckel abnehmen, und den Kraftstoff in einen für Benzin zugelassenen Behälter ablaufen lassen, indem der Motor zum Kraftstoffeinfüllstutzen geneigt wird.



- 3. Den Kraftstofffilter durch den Kraftstoffeinfüllstutzen herausziehen, indem der schwarze Kraftstoffschlauch mit einem Stück Draht, z.B. mit einer teilweise geradegebogenen Büroklammer, eingehakt wird.
- 4. Den Kraftstofffilter überprüfen. Den Kraftstofffilter bei Verschmutzung vorsichtig mit einem nicht entflammbaren Lösemittel oder einem solchen hohen Flammpunkts waschen. Den Kraftstofffilter auswechseln, wenn er übermäßig verschmutzt ist.



- Wasser- und Schmutzablagerungen vom Kraftstofftank entfernen, indem das Innere des Kraftstofftanks mit einem nicht entflammbaren Lösemittel oder einem solchen hohen Flammpunkts ausgespült wird.
- Den Kraftstofffilter in den Kraftstofftank einsetzen, und den Tankdeckel gut festziehen.

FUNKENSCHUTZ (Typen mit entsprechender Ausstattung)

Je nach Motortyp ist ein Funkenschutz serienmäßig eingebaut oder als Sonderzubehör erhältlich. In manchen Gebieten ist es illegal, einen Motor ohne Funkenschutz zu betreiben. Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Ein Funkenschutz ist bei autorisierten Honda-Wartungshändlern erhältlich.

Der Funkenschutz muss alle 100 Stunden gewartet werden, um seine vorgesehene Funktion zu erhalten.


Wenn der Motor in Betrieb war, ist der Auspufftopf heiß. Den Auspufftopf abkühlen lassen, bevor der Funkenschutz gewartet wird.

GX25

Standard-/Pumpentyp:

Ausbau des Funkenschutzes

- Die 5-mm-Sechskantschraube lösen, dann die obere Abdeckung abnehmen (siehe Seite11).
- 2. Die 4-mm-Schrauben vom Funkenschutz herausdrehen, und den Funkenschutz vom Auspufftopf abnehmen.



Reinigung und Überprüfung des Funkenschutzes

1. Ölkohleablagerungen vom Funkenschutzsieb abbürsten. Darauf achten, das Sieb nicht zu beschädigen.

Der Funkenschutz darf keine Risse oder Löcher aufweisen. Den Funkenschutz auswechseln, wenn er beschädigt ist.



Den Funkenschutz in der umgekehrten Reihenfolge der Demontage montieren.


Beim Anbringen des Funkenschutzes darauf achten, dass dessen Auslass zur Gegenseite der Zündkerze weist.

3. Die obere Abdeckung anbringen, und die 5-mm-Sechskantschraube sicher anziehen (siehe Seite 11).

Motorhackentyp

Ausbau des Funkenschutzes

- 1. Die 5-mm-Sechskantschraube lösen, dann die obere Abdeckung abnehmen (siehe Seite11).
- 2. Die 3 \times 6-mm-Schneidschrauben vom Funkenschutz herausdrehen, und den Funkenschutz vom Auspufftopf abnehmen.



Reinigung und Überprüfung des Funkenschutzes

 Ölkohleablagerungen vom Funkenschutzsieb abbürsten. Darauf achten, das Sieb nicht zu beschädigen.

Der Funkenschutz darf keine Risse oder Löcher aufweisen. Den Funkenschutz auswechseln, wenn er beschädigt ist.




- Den Funkenschutz in der umgekehrten Reihenfolge der Demontage montieren.
- 3. Die obere Abdeckung anbringen, und die 5-mm-Sechskantschraube sicher anziehen (siehe Seite 11).

GX35

Standardtyp:

Ausbau des Funkenschutzes

- Die 5-mm-Sechskantschraube lösen, dann die obere Abdeckung abnehmen (siehe Seite11).
- 2. Die 4 \times 6-mm-Schneidschrauben vom Funkenschutz herausdrehen, und Funkenschutz sowie Abgasfilter vom Auspufftopf abnehmen.



Reinigen und Überprüfen des Abgasfilters

Den Abgasfilter einklemmen und leicht mit einem Finger anklopfen, um Ölkohleablagerungen zu beseitigen. Nicht zu stark klopfen.


Der Abgasfilter darf keine Risse oder Löcher aufweisen. Bei Beschädigung oder übermäßiger Verschmutzung beauftragen Sie Ihren Honda-Händler mit der Wartung.



Reinigung und Überprüfung des Funkenschutzes

1. Ölkohleablagerungen vom Funkenschutzsieb abbürsten. Darauf achten, das Sieb nicht zu beschädigen.

Der Funkenschutz darf keine Risse oder Löcher aufweisen. Den Funkenschutz auswechseln, wenn er beschädigt ist.




Abgasfilter und Funkenschutz in der umgekehrten Reihenfolge der Demontage montieren.

Beim Anbringen des Funkenschutzes darauf achten, dass dessen Auslass zur Gegenseite der Zündkerze weist.

3. Die obere Abdeckung anbringen, und die 5-mm-Sechskantschraube sicher anziehen (siehe Seite 11).

Motorhackentyp: Ausbau des Funkenschutzes


- Die 5-mm-Sechskantschraube lösen, dann die obere Abdeckung abnehmen (siehe Seite11).
- 2. Die 4 \times 6-mm-Schneidschrauben vom Funkenschutz herausdrehen, und den Funkenschutz vom Auspufftopf abnehmen.



Reinigung und Überprüfung des Funkenschutzes

 Ölkohleablagerungen vom Funkenschutzsieb abbürsten. Darauf achten, das Sieb nicht zu beschädigen.

Der Funkenschutz darf keine Risse oder Löcher aufweisen. Den Funkenschutz auswechseln, wenn er beschädigt ist.



 Abgasfilter und Funkenschutz in der umgekehrten Reihenfolge der Demontage montieren.

Beim Anbringen des Funkenschutzes darauf achten, dass dessen Auslass zur Gegenseite der Zündkerze weist.

3. Die obere Abdeckung anbringen, und die 5-mm-Sechskantschraube sicher anziehen (siehe Seite 11).

NÜTZLICHE TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

LAGERN DES MOTORS

Lagerungsvorbereitung

Eine sachgemäße Lagerungsvorbereitung ist ausschlaggebend, um störungsfreien Betrieb und gutes Aussehen des Motors aufrechtzuerhalten. Die folgenden Schritte verhindern, dass Funktion und Erscheinung des Motors durch Rost und Korrosion beeinträchtigt werden, und erleichtern das Starten des Motors bei der Wiederinbetriebnahme.

Reinigung

Wenn der Motor in Betrieb war, lassen Sie ihn mindestens eine halbe Stunde lang abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Alle Außenflächen reinigen, Lackschäden ausbessern, und rostanfällige Teile mit einem dünnen Ölfilm überziehen.

HINWEIS

Durch Abspritzen mit einem Gartenschlauch oder Waschen in einer Druckwaschanlage kann Wasser in die Luftfilter- oder Schalldämpferöffnung eindringen. Falls Wasser im Luftfilter vorhanden ist, saugt sich der Filtereinsatz voll, und Wasser, das in den Luftfilter oder Schalldämpfer eindringt, kann in den Zylinder gelangen und Schäden verursachen.

Kraftstoff

Benzin oxidiert und altert bei längerer Lagerung. Gealtertes Benzin verursacht Startprobleme und hinterlässt klebrige Rückstände, die das Kraftstoffsystem verstopfen. Falls das Benzin im Motor während der Lagerung altert, müssen Vergaser und andere Kraftstoffsystemteile eventuell gewartet oder ausgewechselt werden.

Die Zeitdauer, während der Benzin in Kraftstofftank und Vergaser verbleiben kann, ohne Funktionsstörungen zu verursachen, hängt von solchen Faktoren wie Benzinmischung, Lagertemperatur und Füllstand (halb oder ganz voll) des Kraftstofftanks ab. Die Luft in einem halb vollen Kraftstofftank fördert Kraftstoffalterung. Sehr hohe Lagertemperaturen beschleunigen die Kraftstoffalterung. Kraftstoffprobleme können schon nach wenigen Monaten oder noch früher auftreten, wenn das in den Kraftstofftank eingefüllte Benzin nicht frisch war.

Schäden am Kraftstoffsystem oder Motorleistungsstörungen, die auf nachlässige Lagervorbereitungen zurückzuführen sind, werden nicht durch die *beschränkte Verteiler-Garantie* abgedeckt.

Mischen Sie einen speziell formulierten Benzinstabilisator bei, um die Kraftstofflagerfähigkeit zu verlängern, oder entleeren Sie Kraftstofftank und Vergaser völlig, um Kraftstoffalterungsprobleme zu vermeiden.

Zugabe eines Benzinstabilisators zur Verlängerung der Kraftstofflagerfähigkeit

Wenn ein Benzinstabilisator beigemischt wird, ist der Kraftstofftank mit frischem Benzin zu füllen. Bei nur halb vollem Tank fördert die Luft im Tank die Kraftstoffalterung während der Lagerung. Wenn Sie einen Reservekanister zum Tanken verwenden, achten Sie darauf, dass er immer mit frischem Benzin gefüllt ist.


- Der Benzinstabilisator ist gemäß den Herstelleranweisungen beizumischen.
- Nach Zugabe eines Benzinstabilisators den Motor 10 Minuten lang im Freien laufen lassen, um sicherzugehen, dass das unbehandelte Benzin im Vergaser durch das behandelte Benzin ersetzt worden ist.
- 3. Den Motor stoppen.

Entleeren von Kraftstofftank und Vergaser

A WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv, und Sie können beim Umgang mit Kraftstoff Verbrennungen oder schwere Verletzungen erleiden.

- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
- Benzin nur im Freien handhaben.
- Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.
- Sicherstellen, dass der Motoröleinfüllverschluss einwandfrei festgezogen ist.
- Den Tankdeckel abnehmen, und den Kraftstoff in einen für Benzin zugelassenen Behälter ablaufen lassen, indem der Motor zum Kraftstoffeinfüllstutzen geneigt wird.
- 3. Die Ansaugepumpe einige Male drücken, bis kein Kraftstoff mehr im Kraftstoffrücklaufschlauch ist.
- Den Motor erneut zum Kraftstoffeinfüllstutzen kippen, um das Benzin abzulassen.



Nachdem das Benzin vollständig abgelaufen ist, den Tankdeckel wieder sicher anbringen.

Motoröl

- 1. Das Motoröl wechseln (siehe Seite 9).
- 2. Die 5-mm-Sechskantschraube lösen, dann die obere Abdeckung abnehmen (siehe Seite11).
- 3. Die Zündkerze herausdrehen (siehe Seite 11).
- 4. Einige Tropfen sauberen Motoröls in den Zylinder geben.
- 5. Die obere Abdeckung provisorisch anbringen.
- 6. Den Startgriff einige Male ziehen, um das Öl im Zylinder zu verteilen.
- 7. Die obere Abdeckung abnehmen, dann die Zündkerze wieder einsetzen.
- 8. Die obere Abdeckung anbringen, und die 5-mm-Sechskantschraube sicher anziehen (siehe Seite 11).
- 9. Den Startgriff langsam ziehen, bis Widerstand zu spüren ist.

Lagerungsvorkehrungen

Soll der Motor mit Benzin in Kraftstofftank und Vergaser gelagert werden, ist es wichtig, die Gefahr einer Benzindampfentflammung zu verringern. Wählen Sie einen gut belüfteten Lagerraum fern von Geräten, die mit Flammen arbeiten, wie z.B. Brennofen, Wasserboiler oder Wäschetrockner. Vermeiden Sie auch Bereiche, in denen ein Funken erzeugender Elektromotor betrieben oder Elektrowerkzeuge benutzt werden.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit Lagerräume mit hoher Luftfeuchtigkeit, weil diese Rost und Korrosion begünstigt.

Den Motor während der Lagerung waagerecht halten. Neigen kann Auslaufen von Kraftstoff oder Öl verursachen.

Den Motor zum Schutz vor Staub abdecken, nachdem Motor und Auspuffanlage abgekühlt sind. Wenn Motor und Auspuffanlage heiß sind, können bestimmte Materialien sich entzünden oder schmelzen. Keine Plastikfolie als Staubschutz verwenden.

Eine undurchlässige Abdeckung schließt Feuchtigkeit um den Motor ein, und begünstigt damit Rost und Korrosion.

Wiederinbetriebnahme

Überprüfen Sie den Motor gemäß der Beschreibung im Abschnitt KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB dieses Handbuchs (siehe Seite 4).

Falls der Kraftstoff während der Lagervorbereitung abgelassen wurde, den Tank mit frischem Benzin füllen. Wenn Sie einen Reservekanister zum Tanken verwenden, achten Sie darauf, dass er immer mit frischem Benzin gefüllt ist. Benzin oxidiert und altert mit der Zeit, wodurch Startprobleme verursacht werden.

Wenn der Zylinder während der Lagervorbereitung mit einem Ölfilm überzogen wurde, raucht der Motor beim Starten kurzzeitig. Dies ist normal.

TRANSPORT

Wenn der Motor in Betrieb war, muss man ihn mindestens 15 Minuten lang abkühlen lassen, bevor man die motorgetriebene Ausrüstung auf das Transportfahrzeug lädt. Wenn Motor und Auspuffanlage heiß sind, kann man sich verbrennen, und entzündliche Materialien in der näheren Umgebung können Feuer fangen.

BEHEBUNG UNERWARTETER PROBLEME

MOTOR SPRINGT NICHT AN	Mögliche Ursache	Korrektur
Steuerungspositionen kontrollieren.	Choke geöffnet.	Hebel in Stellung CLOSED bringen, sofern der Motor nicht warm ist.
	Motorschalter auf OFF. (an der Ausrüstung)	Motorschalter auf ON stellen.
2. Kraftstoff	Kein Kraftstoff.	Nachtanken (S. 8).
kontrollieren.	Schlechter Kraftstoff: Motor ohne Behandlung oder Ablassen von Benzin eingelagert bzw. schlechtes Benzin nachgetankt.	Kraftstofftank und Vergaser entleeren (S. 15). Frisches Benzin nachfüllen (S. 8).
3. Zündkerze	Zündkerze defekt	Elektrodenabstand
herausdrehen und überprüfen.	oder verschmutzt, bzw. falscher Elektrodenabstand.	korrigieren oder Zündkerze auswechseln
		(S. 11).
	Zündkerze mit Kraftstoff verölt (Motor überflutet).	Zündkerze trocknen lassen. Getrocknete Zündkerze wieder einsetzen und Motor starten (S. 4).
4. Den Motor einem autorisierten Honda- Wartungshändler übergeben oder im Werkstatt- Handbuch nachschlagen.	Kraftstofffilter verstopft, Vergaserstörung, Zündungsstörung, festsitzende Ventile usw.	Defekte Bauteile je nach Erfordernis auswechseln oder reparieren.

MOTOR-	Mögliche Ursache	Korrektur
LEISTUNGSMANGEL		
1. Luftfilter	Filtereinsatz	Filtereinsatz reinigen
überprüfen.	verstopft.	oder auswechseln
		(S. 10).
2. Kraftstoff	Schlechter	Kraftstofftank und
kontrollieren.	Kraftstoff: Motor	Vergaser entleeren
	ohne Behandlung	(S. 15).
	oder Ablassen von	Frisches Benzin
	Benzin eingelagert	nachfüllen (S. 8).
	bzw. schlechtes	
	Benzin nachgetankt.	
3. Den Motor einem	Kraftstofffilter	Defekte Bauteile je
autorisierten	verstopft,	nach Erfordernis
Honda-	Vergaserstörung,	auswechseln oder
Wartungshändler	Zündungsstörung,	reparieren.
übergeben oder	festsitzende Ventile	
im Werkstatt-	usw.	
Handbuch		
nachschlagen.		

TECHNISCHE INFORMATION UND VERBRAUCHERINFORMATION


Standard-/Motorhackentyp:

Der Gassteuerhebel ist mit einem Fitting zur Kabelbefestigung versehen.

Um Zugang zum Gashebel und Kabelfitting zu erhalten, den Luftfilterdeckel abnehmen (siehe Seite 10).

Den Gasseilzug wie in der Abbildung gezeigt anbringen.

Zum Einstellen des Gasseilzugs den Anweisungen des Ausrüstungsherstellers Folge leisten.



Vergasermodifikationen für Betrieb in Höhenlagen

In Höhenlagen ist das Standard-Kraftstoff-/Luftgemisch des Vergasers zu fett. Die Leistung nimmt ab, der Kraftstoffverbrauch hingegen zu. Ein sehr fettes Gemisch führt auch zu einer Verschmutzung der Zündkerze und zu Startproblemen. Längerzeitiger Betrieb in einer Höhenlage, die nicht in den Bereich fällt, für den dieser Motor als geeignet befunden worden ist, kann erhöhte Emissionswerte zur Folge haben.

Die Motorleistung bei Betrieb in Höhenlagen kann durch entsprechende Vergasermodifikationen verbessert werden. Wenn der Motor stets in Höhenlagen über 1.500 m betrieben wird, lassen Sie diese Vergasermodifikationen von Ihrem Wartungshändler vornehmen. Wenn der Motor in Höhenlagen mit den entsprechenden Vergasermodifikationen betrieben wird, erfüllt er während seiner gesamten Lebensdauer jede Emissionsnorm.

Selbst bei Vergasermodifikation nimmt die Motorleistung pro 300 m Höhenzunahme um etwa 3,5 % ab. Ohne Vergasermodifikation ist die Auswirkung der Höhenlage auf die Motorleistung noch größer.

HINWEIS

Wenn der Vergaser für Betrieb in Höhenlagen modifiziert worden ist, wird bei Betrieb in niedrigeren Lagen ein zu mageres Gemisch aufbereitet. Betrieb mit einem modifizierten Vergaser in Höhenlagen unter 1.500 m kann zu Motorheißlauf und schweren Motorschäden führen. Für Gebrauch in niedrigeren Höhen lassen Sie den Vergaser von Ihrem Händler auf die ursprünglichen Werksspezifikationen zurückstellen.

Sauerstoffangereicherte Kraftstoffe

Manche konventionelle Benzinsorten sind mit Alkohol oder mir einer Etherverbindung gemischt. Die Sammelbezeichnung für derartige Benzinsorten ist "Sauerstoffangereicherte Kraftstoffe". Um Normen zur Sauberhaltung der Luft zu erfüllen, werden in einigen Gebieten der Vereinigten Staaten und in Kanada sauerstoffangereicherte Kraftstoffe verwendet.

Wenn Sie sauerstoffangereicherten Kraftstoff verwenden, achten Sie darauf, dass dieser bleifrei ist und die minimal erforderliche Oktanzahl hat.

Bevor ein sauerstoffangereicherter Kraftstoff verwendet wird, sollte dessen Zusammensetzung geprüft werden. In manchen Staaten/Bezirken muss diese Information an der Zapfsäule angegeben werden.

Nachfolgend sind die EPA-zulässigen sauerstoffhaltigen Kraftstoffkomponenten-Anteile angegeben:

ETHANOL-

(Ethyl- oder Kornalkohol) 10 Vol % Benzin mit einem Anteil von 10 Vol % Ethanol kann verwendet werden. Benzin mit Ethanolgehalt kann unter dem Namen Gasohol vermarktet sein.

MTBE-

(Methyltertiärbutylether) 15 Vol % Benzin mit einem Anteil von 15 Vol % MTBE kann verwendet werden.

METHANOL —

- (Methanol oder Holzalkohol) 5 Vol % Benzin mit einem Methanolanteil von bis zu 5 Vol % kann verwendet werden, wenn es gleichzeitig auch Kosolventen und Korrosionsinhibitoren zum Schutz des Kraftstoffsystems enthält. Benzin mit einem Methanolgehalt von über 5 Vol % kann Start- und/oder Leistungsstörungen verursachen. Es kann auch Metall-, Gummi- und Kunststoffteile des Kraftstoffsystems beschädigen. Falls Sie unerwünschte Betriebssymptome feststellen, sollten Sie die Tankstelle oder die Benzinsorte wechseln.

Kraftstoffsystemschäden und Leistungsstörungen, die sich auf den Gebrauch eines sauerstoffangereicherten Kraftstoffs mit einer höheren Sauerstoffanreicherung als oben angegeben zurückführen lassen, sind nicht von der *beschränkten Verteiler-Garantie* abgedeckt.

Informationen zum Schadstoffbegrenzungssystem

Emissionsursache

Durch den Verbrennungsprozess werden Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide und Kohlenwasserstoffe erzeugt. Die Kontrolle von Kohlenwasserstoffen und Stickstoffoxiden ist besonders wichtig, da diese unter gewissen Bedingungen bei Sonnenbestrahlung Reaktionen eingehen und photochemischen Smog erzeugen. Kohlenmonoxid reagiert nicht auf gleiche Weise, ist jedoch giftig.

Zur Verminderung der Abgabe von Kohlenmonoxid, Stickstoffoxiden und Kohlenwasserstoffen verwendet Honda magere Vergasereinstellungen und andere Systeme.

US, California Clean Air Acts und Environment Canada

EPA-, kalifornische und kanadische Vorschriften verlangen, dass alle Hersteller den Betrieb und die Wartung ihrer Schadstoffbegrenzungssysteme dokumentieren.

Die folgenden Anweisungen und Verfahren müssen eingehalten werden, um Emissionen Ihres Honda-Motors innerhalb der Emissionsnormen zu halten.

Unsachgemäße Eingriffe und Modifikationen

Unsachgemäße Eingriffe in und Veränderungen am Schadstoffbegrenzungssystem können dazu führen, dass die Schadstoffe über die gesetzlich zulässigen Grenzen ansteigen. Als unsachgemäße Eingriffe gelten unter anderem:

- Abnahme oder Änderung irgendeines Teils des Einlass-, Kraftstoff- und Auslasssystems.
- Änderung oder Außerkraftsetzung des Reglergestänges oder des Drehzahleinstellmechanismus, sodass der Motor außerhalb seiner Design-Parameter läuft.

Probleme, die sich auf Emissionen nachteilig auswirken können

Wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen, lassen Sie den Motor von Ihrem Händler inspizieren und reparieren.

- Startprobleme oder Abwürgen nach Start.
- Rauer Leerlauf.
- Fehlzündungen oder Nachbrenner unter Last.
- Nachbrenner (Rückzünden).
- Schwarzes Abgas oder hoher Kraftstoffverbrauch.

Austauschteile

Die Schadstoffbegrenzungssysteme Ihres Honda-Motors wurden in Übereinstimmung mit den EPA-, kalifornischen und kanadischen Emissionsvorschriften konstruiert, gefertigt und zertifiziert. Bei jeder Wartungsarbeit sollten Original-Honda-Austauschteile verwendet werden, falls erforderlich. Diese Original-Austauschteile sind nach denselben Normen wie die ursprünglichen Teile gefertigt, sodass Sie auf deren Eignung und Leistung vertrauen können. Durch den Gebrauch von Austauschteilen, die nicht dem ursprünglichen Design und der Qualität der Original-Austauschteile entsprechen, kann die Wirksamkeit des gesamten Schadstoffbegrenzungssystems gemindert werden.

Zubehörteile-Hersteller sind dafür verantwortlich, dass ihre Produkte die Schadstoffbegrenzung nicht negativ beeinflussen. Ein Hersteller oder Nachbauer eines Teils muss bescheinigen, dass der Gebrauch dieses Teils nicht zu einer Verletzung der Emissionsvorschriften führt.

Wartung

Den Wartungsplan auf Seite 7 einhalten. Dieser Plan beruht auf der Annahme, dass die Maschine für den vorgesehenen Zweck eingesetzt wird. Fortgesetzter Betrieb unter hoher Last oder hohen Temperaturen, bzw. in ungewöhnlich feuchter oder staubiger Umgebung erfordert häufigere Wartung.

Abscheidungsgrad

Motoren mit Zertifikation für eine Emissionshaltbarkeitsdauer in Übereinstimmung mit den California Air Resources Board-Anforderungen sind mit einem Abscheidungsgrad-Informationsanhänger/-etikett versehen.

Anhand des Balkendiagramms können Sie die Emissionseigenschaften von Motoren vergleichen. Je niedriger der Abscheidungsgrad, desto geringer ist die Luftverschmutzung.

Die Haltbarkeitsangabe gibt Auskunft über die Zeitdauer, während der die Emissionseigenschaften des Motors gewährleistet sind. Der beschreibende Begriff gibt die Nutzdauer für das Schadstoffbegrenzungssystem des Motors an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der *Garantie für das Schadstoffbegrenzungssystem*.

Beschreibender Begriff	Betrifft Emissionshaltbarkeitsdauer
Mäßig	50 Stunden (0-65 cm³)
	125 Stunden (mehr als 65 cm³)
Mittelmäßig	125 Stunden (0 – 65 cm³)
	250 Stunden (mehr als 65 cm³)
Erweitert	300 Stunden (0-65 cm³)
	500 Stunden (mehr als 65 cm³)

Der/Das Abscheidungsgrad-Informationsanhänger/-etikett muss bis zum Wiederverkauf beim Motor verbleiben. Vor Betrieb des Motors ist der Anhänger abzunehmen.

Technische Daten

GX25 (Grundtypen)

S3	T3	W3
(Standard)	(Motorhacke)	(Pumpe)
(Ohne		
Tankschutz)		
	GCART	
192 mm	192 mm	247 mm
221 mm	210 mm	221 mm
230 mm	236 mm	230 mm
2,78 kg	2,96 kg	3,10 kg
Viertaktmotor, obenliegende Nockenwelle,		
Einzylinder		
25 cm ³		
[35 $ imes$ 26 mm]		
0,81 kW (1,1 PS) bei 7.000 min ⁻¹ (U/min)		
1,25 N·m (0,13 kgf·m) bei 5.000 min-1 (U/min)		
0,08 l		
0,55 l		
340 g/kWh (250 g/PSh)		
Gebläsekühlung		
Transistor-Magnetzündung		
Entgegen dem Uhrzeigersinn		
	(Standard) (Ohne Tankschutz) 192 mm 221 mm 230 mm 2,78 kg Viertaktmoto 0,81 kW (1, 1,25 N·m (0,1) 344	(Standard) (Ohne Tankschutz) GCART 192 mm 192 mm 221 mm 210 mm 230 mm 2,78 kg 2,96 kg Viertaktmotor, obenliegende l Einzylinder 25 cm³ [35 × 26 mm] 0,81 kW (1,1 PS) bei 7.000 m 1,25 N·m (0,13 kgf·m) bei 5.000 0,08 \(\rmathcar{Q}\) 0,55 \(\rmathcar{Q}\) 340 g/kWh (250 g/PS) Gebläsekühlung Transistor-Magnetzün

GX35 (Grundtypen)

S3	T3	TR3
(Standard)	(Motorhacke)	(Motorhacke)
(Ohne		
Tankschutz)		
	GCAST	
198 mm	198 mm	198 mm
234 mm	243 mm	243 mm
240 mm	242 mm	242 mm
3,33 kg	3,52 kg	3,52 kg
Viertaktmotor, obenliegende Nockenwelle,		
Einzylinder		
35,8 cm³		
	$[39 \times 30 \text{ mm}]$	
1,2 kW (1,6 PS) bei 7.000 min ⁻¹ (U/min)		
1,9 N·m (0,19	kgf·m) bei 5.500	min⁻¹ (U/min)
0,10 &		
0,65 ℓ		
360 g/kWh (265 g/PSh)		
Gebläsekühlung		
Transistor-Magnetzündung		
Entgegen dem Uhrzeigersinn		
	(Standard) (Ohne Tankschutz) 198 mm 234 mm 240 mm 3,33 kg Viertaktmoto 1,2 kW (1,6 1,9 N·m (0,19) 366	(Standard) (Ohne Tankschutz) GCAST 198 mm 198 mm 234 mm 243 mm 240 mm 242 mm 3,33 kg 3,52 kg Viertaktmotor, obenliegende l Einzylinder 35,8 cm³ [39 × 30 mm] 1,2 kW (1,6 PS) bei 7.000 mi 1,9 N·m (0,19 kgf·m) bei 5.500 0,10 & 0,65 & 360 g/kWh (265 g/PS) Gebläsekühlung Transistor-Magnetzün

Abstimmspezifikationen


GEGENSTAND	SPEZIFIKATION	WARTUNG
Elektrodenabstand	0,60-0,70 mm	Siehe Seite: 11
Leerlaufdrehzahl	3.100 ± 200 min ⁻¹ (U/min)	Wenden Sie sich
Ventilspiel (kalt)	EINLASS: 0,08±0,02 mm	bitte an Ihren
	AUSLASS: 0,11±0,02 mm	autorisierten
		Honda-Händler
Sonstige	Weitere Einstellungen sind	nicht erforderlich.
Spezifikationen		

Schnellverweisinformation


Kraftstoff	Bleifreies Benzin (Siehe Seite 8)		
Kiaitstoii	, , ,		
	USA "Pump Octane Number" 86 oder höher		
	Außer Research-Oktan-Zahl 91 oder höher		
	USA "Pump Octane Number" 86 oder höher		
Motoröl	SAE 10W-30, API SJ oder SL, für allgemeinen		
	Gebrauch.		
	Siehe Seite 8.		
Zündkerze	CM5H (NGK)		
	CMR5H (NGK)		
Wartung	Vor jedem Gebrauch:		
	 Motorölstand kontrollieren. Siehe Seite 9. 		
	 Luftfilter überprüfen. Siehe Seite 10. 		
	Erste 10 Stunden:		
	Das Motoröl wechseln. Siehe Seite 9.		
	Nachfolgend:		
	Siehe Wartungsplan auf Seite 7.		

Schaltschemata

Standard-/Motorhackentyp:



Pumpentyp:



- (1) ZÜNDKERZE
- (2) ZÜNDSPULE
- (3) Motorschalter an Ausrüstung, die durch den Motor angetrieben wird.
- (4) ZÜNDSCHALTER

BI	Schwarz
----	---------

VERBRAUCHERINFORMATION

Vertrieb-/Händlersuchinformation

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:

Besuchen Sie unsere Website: www.honda-engines.com

Kanada:

Rufen Sie (888) 9HONDA9 an oder besuchen Sie unsere Website: www.honda.ca

Für europäischen Bereich:

besuchen Sie unsere Website: http://www.honda-engines-eu.com

Kundendienstinformation

Das Wartungshändlerpersonal besteht aus geschulten Fachkräften. Sie können kompetente Antworten auf alle Ihre Fragen erwarten. Falls Sie ein Problem haben, das bei Ihrem Händler nicht zufrieden stellend gelöst wird, diskutieren Sie es bitte mit dem Management des Betriebs. Der Wartungsmanager, Geschäftsführer oder Besitzer kann helfen. Fast alle Probleme können so gelöst werden.

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:

Falls Sie mit der vom Management des Händlerbetriebs getroffenen Entscheidung nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an den regionalen Honda-Motorverteiler Ihres Gebiets.

Falls Sie nach Rücksprache mit dem regionalen Motorverteiler immer noch nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis gekommen sind, können Sie mit der Honda-Geschäftsstelle in Verbindung treten, wie angegeben.

Alle übrigen Gebiete:

Falls Sie mit der vom Management des Händlerbetriebs getroffenen Entscheidung nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an die Honda-Geschäftsstelle, wie angegeben.

《Honda-Geschäftsstelle》

Wenn Sie schreiben oder anrufen, geben Sie bitte diese Informationen an:

- Name des Ausrüstungsherstellers und Modellnummer der Ausrüstung, an der der Motor montiert ist
- Motormodell, Seriennummer und Typ (siehe Seite 16)
- Name des Händlers, bei dem Sie den Motor gekauft haben
- Name, Adresse und Kontaktperson des Händlers, der Ihren Motor wartet
- Kaufdatum
- Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer
- Ausführliche Beschreibung des Problems

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln: American Honda Motor Co., Inc.

Power Equipment Division Customer Relations Office 4900 Marconi Drive Alpharetta, GA 30005-8847

Oder telefonisch: (770) 497-6400, 8:30 am - 7:00 pm EST

Kanada:

Honda Canada, Inc.

715 Milner Avenue Toronto, ON M1B 2K8

Telefon: (888) 9HONDA9 Gebührenfrei

(888) 946-6329

Englisch: (416) 299-3400 Ortswahlbereich Toronto Französisch: (416) 287-4776 Ortswahlbereich Toronto

Fax: (877) 939-0909 Gebührenfrei

(416) 287-4776 Ortswahlbereich Toronto

Für europäischen Bereich:

Honda Europa NV.

European Engine Center

http://www.honda-engines-eu.com

Alle übrigen Gebiete:

Lassen Sie sich bitte vom Honda-Verteiler Ihres Gebietes beraten.



INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per l'acquisto di un motore Honda. Desideriamo aiutarvi ad ottenere i migliori risultati e ad azionare con sicurezza il vostro nuovo motore. Questo manuale contiene informazioni su come farlo: vi preghiamo di leggerlo con attenzione prima di azionare il motore. Se dovessero manifestarsi problemi o qualora aveste dubbi o quesiti riguardanti il motore, rivolgetevi a un concessionario autorizzato Honda.

Tutti i dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle informazioni più aggiornate sul prodotto disponibili al momento della stampa. La Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo. La riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione senza permesso scritto è vietata.

Questo manuale deve essere considerato parte integrante del motore e deve essere accluso allo stesso in caso di successiva rivendita.

Riesaminare le istruzioni fornite a corredo dell'apparecchiatura alimentata da questo motore per ulteriori informazioni riguardanti l'avviamento, lo spegnimento, il funzionamento, le regolazioni o eventuali istruzioni specifiche di manutenzione del motore stesso.

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

Consigliamo di leggere la polizza di garanzia per comprendere a fondo la copertura offerta e le responsabilità derivanti dalla proprietà. La polizza di garanzia è un documento separato che vi è stato consegnato dal concessionario.

MESSAGGI DI SICUREZZA

La sicurezza, propria ed altrui, riveste estrema importanza. Sia il manuale che il motore sono provvisti di importanti messaggi di sicurezza. Leggere tali messaggi con attenzione.

Un messaggio di sicurezza avvisa della presenza di potenziali pericoli che possono provocare lesioni a sé e ad altri. Ciascun messaggio di sicurezza è preceduto dal simbolo di allarme

e da uno dei tre termini seguenti: PERICOLO. ATTENZIONE o AVVERTENZA.

Il significato di questi termini è il seguente:

APERICOLO

Il mancato rispetto delle istruzioni PROVOCHERÀ la MORTE o GRAVI LESIONI PERSONALI.

A ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle istruzioni POTREBBE provocare la MORTE o GRAVI LESIONI PERSONALI.

AAVVERTENZA

Il mancato rispetto delle istruzioni POTREBBE provocare LESIONI PERSONALI.

Ogni singolo messaggio spiega il tipo di pericolo, cosa può succedere e cosa si può fare per evitare o ridurre i danni.

MESSAGGI DI PREVENZIONE DEI DANNI

Esistono inoltre altri importanti messaggi preceduti dal termine AVVISO.

Il significato di questo termine è il seguente:

NOTA


Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe provocare danni al motore o ad altre proprietà.

Lo scopo di tali messaggi è quello di aiutare a prevenire danni al motore, ad altre proprietà o all'ambiente.

HONDA

MANUALE DELL'UTENTE

GX25-GX35





A ATTENZIONE: 4

L'impianto di scarico di questo prodotto contiene sostanze chimiche che secondo le leggi dello Stato della California provocano l'insorgere di tumori, difetti congeniti o altri pericoli di carattere riproduttivo.

INDICE

INTRODUZIONE1	
MESSAGGI DI SICUREZZA1	
INFORMAZIONI DI SICUREZZA2	
POSTO DI INDICAZIONE PER LA	(
SICUREZZA2	-
POSIZIONE DEI COMPONENTI E	
DEI COMANDI2	
CARATTERISTICHE3	-
CONTROLLI PRIMA DELL'USO4	I
FUNZIONAMENTO4	
PRECAUZIONI PER UN USO	-
SICURO4	
AVVIO DEL MOTORE4	
IMPOSTAZIONE DEL REGIME	
DEL MOTORE5	
ARRESTO DEL MOTORE6	
MANUTENZIONE DEL MOTORE6	
IMPORTANZA DELLA	
MANUTENZIONE6	
SICUREZZA DURANTE LA	
MANUTENZIONE6	
PRECAUZIONI DI SICUREZZA7	
PROGRAMMA DI	
MANUTENZIONE7	
RIFORNIMENTO8	
OLIO MOTORE8	
Olio consigliato8	
Controllo del livello dell'olio9	
Cambio dell'olio9	I
FILTRO DELL'ARIA10	I
Controllo10	
Pulizia10	
CANDELA11	
ALETTE DI	
RAFFREDDAMENTO11	


FILTRO DEL CARBURANTE E	
SERBATOIO DEL CARBURANTE	12
PARAFIAMMA	12
CONSIGLI E SUGGERIMENTI	
JTILI	14
RIMESSAGGIO DEL MOTORE	14
TRASPORTO	15
RATTAMENTO DEI PROBLEMI	
MPREVISTI	16
NFORMAZIONI TECNICHE E PER	
UTILIZZATORE	16
Posizione del numero di serie	16
Collegamento comando a	
distanza	16
Modifiche del carburatore per	
funzionamento ad alta	
altitudine	
Carburanti ossigenati	17
Informazioni sul sistema di	
controllo delle emissioni	17
Indice di inquinamento	
atmosferico	
Specifiche	18
Specifiche per la messa a	
punto	19
Informazioni di riferimento	
rapido	
Schemi elettrici	19
NFORMAZIONI PER	
'UTILIZZATORE	
Informazioni per l'individuazion	е
di un distributore/	
concessionario	20
Informazioni sul servizio	
clienti	20

INFORMAZIONI DI SICUREZZA


- È essenziale comprendere il funzionamento di tutti i comandi e sapere come arrestare rapidamente il motore in caso di emergenza. Assicurarsi che l'operatore riceva l'addestramento adequato prima di azionare l'apparecchiatura.
- Non consentire ai bambini di azionare il motore. Tenere a distanza i bambini e gli animali domestici durante il funzionamento.
- Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio che è una sostanza velenosa. Non azionare il motore in assenza della ventilazione adequata e, in ogni caso, mai al chiuso.
- Il motore e lo scarico diventano estremamente caldi durante il funzionamento. Tenere il motore distante almeno 1 metro da edifici o altre apparecchiature durante il funzionamento. Tenere lontano da materiali infiammabili e non collocare niente sul motore quando sta funzionando.

POSTO DI INDICAZIONE PER LA SICUREZZA

Tipo standard/per pompe:





Tipo per motozappa:




Le illustrazioni di questo manuale sono basate su: GX25 • Le illustrazioni possono variare in base al tipo.

POSIZIONE DEI COMPONENTI E DEI COMANDI































CARATTERISTICHE

Frizione centrifuga (tipo standard/per motozappa)

La frizione centrifuga si innesta automaticamente e trasmette potenza quando il regime del motore viene portato sopra i 4.200 min⁻¹ (giri/min) circa. A regime minimo, la frizione è disinnestata.

NOTA

Non azionare il motore senza averlo montato sull'apparecchiatura che comprende il tamburo e l'alloggiamento della frizione centrifuga, altrimenti la forza centrifuga farà sì che le ganasce della frizione danneggino l'involucro del motore.

ITALIANO

3

CONTROLLI PRIMA DELL'USO

È PRONTO PER FUNZIONARE IL MOTORE?

Per la propria sicurezza e per massimizzare la vita utile dell'apparecchiatura, è estremamente importante dedicare alcuni istanti prima dell'accensione del motore alla verifica del suo stato. Occuparsi dei problemi eventualmente individuati, o farli correggere dal concessionario, prima di azionare il motore.

A ATTENZIONE

Se la manutenzione al motore viene fatta in modo improprio o se non si corregge un problema prima di azionare il motore, si rischia un malfunzionamento che potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

Effettuare sempre gli appositi controlli prima di ogni uso e correggere gli eventuali problemi riscontrati.

Prima di incominciare i controlli prima dell'uso, accertarsi che il motore sia in piano e che l'interruttore del motore sia sulla posizione OFF.

Controllare sempre i seguenti elementi prima di avviare il motore:

Controllare lo stato generale del motore

- Guardare attorno e sotto il motore alla ricerca di tracce di perdite d'olio o di benzina.
- Rimuovere eventuali scorie o sporcizia in eccesso, specialmente attorno alla marmitta e all'avviamento autoavvolgente.
- 3. Ricercare tracce di danni.
- Controllare che tutte le protezioni e le coperture siano in posizione e che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrate.

Controllare il motore

- Controllare il livello del carburante (vedere a pagina 8). Effettuando l'avviamento a serbatoio pieno si contribuisce ad eliminare o ridurre le interruzioni del lavoro dovute ai rifornimenti.
- Controllare il livello dell'olio motore (vedere a pagina 9). Azionando il motore con un livello dell'olio basso si rischia di danneggiarlo.
- Controllare l'elemento filtrante dell'aria (vedere a pagina 10). Un elemento filtrante dell'aria sporco limiterà il flusso dell'aria verso il carburatore, riducendo le prestazioni del motore.
- 4. Controllare l'apparecchiatura alimentata da questo motore.

Riesaminare le istruzioni fornite a corredo dell'apparecchiatura alimentata da questo motore per eventuali precauzioni e procedure da seguire prima dell'avviamento del motore.

FUNZIONAMENTO

PRECAUZIONI PER UN USO SICURO

Prima di azionare il motore per la prima volta, riesaminare la sezione INFORMAZIONI DI SICUREZZA a pagina 2 e CONTROLLI PRIMA DELL'USO.

A ATTENZIONE

Il monossido di carbonio è un gas tossico. Se si respira si corre il rischio di perdere i sensi o di morire.


Evitare le zone o le azioni che espongano al monossido di carbonio.

Riesaminare le istruzioni fornite a corredo dell'apparecchiatura alimentata da questo motore per eventuali precauzioni da seguire in occasione dell'avviamento, spegnimento o azionamento del motore.


AVVIO DEL MOTORE

1. Per avviare un motore freddo, spostare la leva del comando dell'aria sulla posizione CHIUSA.

Per riavviare un motore caldo, lasciare la leva di comando dell'aria sulla posizione APERTA.




2. Premere ripetutamente il bulbo di adescamento fino a riuscire a vedere il carburante nel tubo di ritorno del carburante in plastica trasparente.




BULBO DI ADÉSCAMENTO

- 3. Tipo standard/per motozappa: Girare l'interruttore del motore sull'apparecchiatura sulla posizione ON.
 - Tipo per pompa: Girare l'interruttore del motore sulla posizione ON.




4. Tirare leggermente la maniglia di avviamento finché non si avverte una certa resistenza, quindi tirare energicamente. Riportare delicatamente in posizione la maniglia di avviamento.



NOTA

Non lasciare che la maniglia di avviamento vada a picchiare contro il motore. Riportarla delicatamente in posizione per evitare di danneggiare l'avviamento.

 Se la leva di comando dell'aria è stata messa in posizione CHIUSA per avviare il motore, spostarla gradualmente in posizione APERTA mano a mano che il motore si scalda.



Riavviamento a caldo

Se il motore viene azionato ad alte temperature ambientali, poi viene spento e lasciato riposare per breve tempo, potrebbe non riavviarsi al primo strappo.

Se necessario, procedere come segue:

IMPORTANTE PRECAUZIONE DI SICUREZZA

Posizionare l'interruttore del motore sulla posizione OFF prima di svolgere la seguente procedura. Ciò eviterà che il motore si avvii e giri al massimo regime quando il comando del gas è sulla posizione MAX. Se il motore si avvia con il comando del gas sulla posizione di velocità MAX, l'apparecchiatura potrebbe muoversi velocemente in avanti oppure l'accessorio cimatore potrebbe girare alla massima velocità. Ciò potrebbe provocare lesioni personali.

• Tipo per motozappa

- 1. Girare l'interruttore del motore sull'apparecchiatura sulla posizione OFF.
- 2. Spostare la leva dell'aria in posizione APERTA.
- Tenere la leva di comando del gas sull'apparecchiatura sulla posizione di velocità MAX.
- 4. Tirare la maniglia di avviamento da 3 a 5 volte.

Seguire la procedura di AVVIAMENTO DEL MOTORE descritta a pagina 4 e avviare il motore con la leva dell'aria in posizione APERTA.

• Tipo per pompa

- 1. Girare l'interruttore del motore sulla posizione OFF.
- 2. Spostare la leva dell'aria in posizione APERTA.
- 3. Tenere la leva di comando del gas sulla posizione di velocità MAX.
- 4. Tirare la maniglia di avviamento da 3 a 5 volte.


Seguire la procedura di AVVIAMENTO DEL MOTORE descritta a pagina 4 e avviare il motore con la leva dell'aria in posizione APERTA.

IMPOSTAZIONE DEL REGIME DEL MOTORE

Tipo standard/per motozappa:

Posizionare la leva di comando del gas in base al regime desiderato per il motore.


La leva di comando del gas mostrata qui verrà collegata a un comando a distanza sull'apparecchiatura azionata da questo motore. Per informazioni sul comando a distanza e consigli sul regime del motore consultare le istruzioni fornite a corredo dell'apparecchiatura.



Tipo per pompa:

Posizionare la leva di comando del gas in base al regime desiderato per il motore.

Per i consigli sul regime del motore, consultare le istruzioni fornite a corredo dell'apparecchiatura azionata da questo motore.



ITALIANO

5


ARRESTO DEL MOTORE

Tipo standard/per motozappa:

Per arrestare il motore in caso di emergenza, girare semplicemente l'interruttore del motore sull'apparecchiatura sulla posizione OFF. In condizioni normali, usare la procedura seguente.

1. Spostare la leva di comando del gas sulla posizione MIN.

La leva di comando del gas mostrata qui verrà collegata a un comando a distanza sull'apparecchiatura azionata da questo motore. Per informazioni sul comando a distanza e consigli sul regime del motore consultare le istruzioni fornite a corredo dell'apparecchiatura.




2. Girare l'interruttore del motore sull'apparecchiatura sulla posizione OFF.


Tipo per pompa:

Per arrestare il motore in caso di emergenza, girare semplicemente l'interruttore del motore sulla posizione OFF. In condizioni normali, usare la procedura seguente.

1. Spostare la leva di comando del gas sulla posizione MIN.



2. Girare l'interruttore del motore sulla posizione OFF.



MANUTENZIONE DEL MOTORE

IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE

Una buona manutenzione è essenziale per l'uso sicuro, economico e privo di problemi. Inoltre, consente di ridurre l'inquinamento.

A ATTENZIONE

Se la manutenzione viene fatta in modo improprio o se non si corregge un problema prima di azionare il motore, si rischia un malfunzionamento che potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

Seguire sempre i consigli e i programmi riguardanti il controllo e la manutenzione riportati in questo manuale.

Allo scopo di aiutarvi a prendervi cura efficacemente del motore, le seguenti pagine comprendono un programma di manutenzione, delle procedure di ispezione routinarie e semplici procedure di manutenzione effettuabili usando utensili manuali essenziali. Altre attività di manutenzione più complesse, o che richiedono utensili speciali, è meglio affidarle a professionisti e sono solitamente effettuate da tecnici Honda o meccanici qualificati.

Il programma di manutenzione si basa su condizioni d'uso medie. Se il motore viene azionato in condizioni gravose, quali carichi elevati prolungati o alte temperature, o viene utilizzato in condizioni insolitamente umide o polverose, rivolgersi al concessionario per i consigli applicabili ad ogni singola necessità e impiego.

La manutenzione, sostituzione o riparazione dei dispositivi e sistemi di controllo delle emissioni possono essere effettuate da officine meccaniche o singoli individui che usino pezzi certificati conformi agli standard EPA sulle emissioni evaporative.

SICUREZZA DURANTE LA MANUTENZIONE

Qui di seguito vengono riportate alcune delle principali precauzioni di sicurezza. Tuttavia, tenere a mente che è impossibile avvisare di tutti i pericoli immaginabili che possono insorgere durante le attività di manutenzione. La decisione di effettuare o meno un'operazione determinata è strettamente individuale.

A ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione e delle precauzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Seguire sempre le procedure e le precauzioni indicate in questo manuale d'uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Accertarsi che il motore sia spento prima di dare inizio a un intervento di manutenzione o riparazione. Ciò eliminerà vari pericoli potenziali:
 - Avvelenamento da monossido di carbonio provocato dagli scarichi del motore.

Accertarsi che esista una ventilazione adeguata quando si aziona il motore.

- Ustioni provocate da parti calde.
- Lasciare raffreddare il motore e l'impianto di scarico prima di toccare.
- Lesioni provocate da parti in movimento.
- Non azionare il motore se non si è stati istruiti a farlo.
- Prima di incominciare leggere le istruzioni e accertarsi di disporre degli utensili e delle capacità necessarie.
- Per ridurre la possibilità di incendio o esplosione, essere molto cauti quando si lavora in prossimità della benzina. Per pulire i componenti, utilizzare soltanto solventi incombustibili, mai benzina. Tenere lontane sigarette, scintille e fiamme da tutti i componenti che hanno a che fare con il carburante.

Ricordarsi che i concessionari autorizzati Honda conoscono al meglio il vostro motore e sono perfettamente equipaggiati per effettuare interventi di manutenzione e riparazione.

Per garantire la migliore qualità e affidabilità, in occasione di riparazioni e sostituzioni usare soltanto pezzi originali Honda nuovi o i loro equivalenti.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

	DEDICO DI L	ITENTIONE							
11	PERIODO DI MANI	JTENZIONE							
11	REGOLARE (3)		Ad	II primo	Ogni 3	Ogni 6	Ogni	Ogni 2	Vedere
11	Eseguire ai mesi ir		ogni	mese	mesi	mesi	anno	anni	а
	scadenza delle ore	di	uso	0	0	0	0	О	pagina
	funzionamento, a s	seconda di quale		10 ore	25 ore	50 ore	100 ore	300 ore	
	evento si verifichi p	per primo.							
	ELEMENTO								
	Olio motore	Controllare	0						9
		il livello							
		Cambiare		0		0			
	Filtro dell'aria	Controllare	0						10
		Pulire			o (1)				
	Candela	Controllare-					0		11
		registrare							
		Sostituire						0	
	Parafiamma	Pulire					0		12-14
	(Tipi pertinenti)								
	Alette di	Controllare				0			11
	raffreddamento	,							
	del motore								
	Dadi, bulloni,	Controllare	0						4
	dispositivi di								
	fissaggio								
	(Riserrare se ne	ecessario)							
	Ganasce della					O (2)			Manuale
	frizione								d'officina
	Regime	Controllare-					O (2)		Manuale
	minimo	registrare					(2)		d'officina
\vdash	Gioco valvole	Controllare-					O (2)		Manuale
	C.CCO Varvoic	registrare					(2)		d'officina
	Camera di	Pulire)ono ogni	300 ore (2	2)	1	Manuale
	combustione				zopo ogiii	230 010 (2	-/		d'officina
-	Filtro del	Controllare					0		12
	carburante	Controllare					~		12
	Serbatoio	Pulire					0		12
	carburante	ıume					~		12
-		Controllers		Ogni 2 cm	al (costitui	ro co pos) Sccorio) (2	L	Manuala
Tubi del Controllare				Ogni 2 anni (sostituire se necessario) (2)				Manuale	
			d'officina						
	Tubo dell'olio	Controllare		Ogni 2 ani	nı (sostitui	ire se nece	essario) (2)	Manuale
\Box									d'officina

- (1) Intervenire più spesso se utilizzato in zone polverose.
- (2) L'intervento su questi elementi deve essere effettuato dal vostro concessionario, a meno che disponiate degli utensili e delle capacità meccaniche adeguate. Consultare il manuale d'officina Honda per le procedure di servizio.
- Per usi commerciali, registrare le ore di funzionamento per determinare gli intervalli di manutenzione appropriati.

Il mancato rispetto del programma di manutenzione potrebbe provocare guasti non coperti da garanzia.

Carburante consigliato

Benzina senza piombo				
	U.S.A.	Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86		
Tranne		Numero di ottano "research" non inferiore a 91		
gli U.S.A.		Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86		

Questo motore è certificato per funzionare con benzina senza piombo. La benzina senza piombo produce meno depositi nel motore e sulle candele e allunga la durata dell'impianto di scarico.

A ATTENZIONE

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva, e può quindi causare ustioni o lesioni serie in occasione dei rifornimenti.

- Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille e fiamme.
- Effettuare il rifornimento soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.

NOTA

Il carburante può danneggiare la vernice e alcuni tipi di plastica. Attenzione a non versare il carburante quando si riempie il serbatoio. I danni causati dal carburante versato non sono coperti dalla garanzia limitata del distributore.

Non usare mai benzina vecchia o contaminata o una miscela olio/benzina. Evitare che nel serbatoio del carburante penetrino sporcizia o acqua.

Occasionalmente si potrebbe percepire un "battito in testa" o un "din" (picchiettio metallico) in caso di funzionamento a carichi elevati. Ciò non costituisce un problema.

Se il battito in testa o il picchiettio avviene a regime del motore costante, con carichi normali, cambiare marca di benzina. Se il battito in testa o il picchiettio persistono, consultare un concessionario autorizzato Honda.

NOTA

Se si fa funzionare il motore in presenza di battito in testa o picchiettio persistente si rischia di danneggiare il motore.

L'azionamento del motore in presenza di battito in testa o picchiettio persistente è considerato uso improprio e i pezzi danneggiati a causa dell'uso improprio non sono coperti della garanzia limitata del distributore.

- Controllare il livello del carburante guardando attraverso il serbatoio semitrasparente.
- Se il livello del carburante è basso, effettuare il rifornimento in un'area ben ventilata a motore spento. Se il motore stava funzionando lasciarlo raffreddare.

Tipo standard/per pompe:

Tipo per motozappa:



Per effettuare il rifornimento, poggiare il motore al suolo con il tappo di rifornimento del carburante rivolto verso l'alto, come mostrato. Rimuovere il tappo di rifornimento del carburante e riempire il serbatoio con benzina fino alla parte inferiore del bocchettone di rifornimento. Rifornire con precauzione per evitare fuoriuscite di carburante. Non riempire eccessivamente. Non deve esserci benzina nel bocchettone di rifornimento. Dopo il rifornimento, serrare saldamente il tappo di rifornimento del carburante.

Non effettuare mai il rifornimento del motore all'interno di un edificio in cui i fumi della benzina possano entrare in contatto con fiamme o scintille. Tenere lontana la benzina dalle spie luminose degli apparecchi, da barbeque, elettrodomestici, utensili elettrici, ecc.

La benzina fuoriuscita non solo costituisce un pericolo d'incendio ma è anche fonte di inquinamento ambientale. Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.


Per informazioni sui carburanti ossigenati, vedere a pagina 17.

OLIO MOTORE

L'olio è uno dei fattori che influenzano maggiormente le prestazioni e la durata dei componenti. Usare olio detergente per motori automobilistici a 4 tempi.

Olio consigliato

Usare olio per motori a 4 tempi che sia almeno conforme ai requisiti per la classificazione API SJ, SL o equivalente. Verificare sempre l'etichetta API sul recipiente dell'olio per assicurarsi che contenga le lettere SJ, SL o equivalente.



A livello generale si consiglia l'uso di SAE 10W-30. È possibile usare altre viscosità indicate nella tabella in basso quando la temperatura media della zona rientra nella gamma indicata.

Tipo standard/per motozappa:

La gamma delle temperature di esercizio raccomandate per questo motore va da -5°C a 40°C.

Tipo per pompa:


La gamma delle temperature di esercizio raccomandate per questo motore va da $5\,^{\circ}\text{C}$ a $40\,^{\circ}\text{C}$.


Controllo del livello dell'olio

Controllare il livello dell'olio motore prima di ogni uso, oppure ogni 10 ore se il funzionamento è continuo.

Controllare il livello dell'olio motore a motore spento e su una superficie livellata.

- Rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio e pulire l'astina.
- Inserire e rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio senza avvitarlo nel bocchettone di rifornimento, quindi rimuoverlo per controllare il livello dell'olio indicato sull'astina.
- 3. Se il livello dell'olio è vicino o sotto la tacca del limite inferiore sull'astina, rabboccare fino al bordo inferiore del foro di rifornimento dell'olio con l'olio consigliato (vedere a pagina 8). Per evitare di riempire troppo o troppo poco, accertarsi che durante il rabbocco il motore sia in posizione livellata, come mostrato.





 Reinstallare il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio e serrarlo saldamente.

NOTA


Azionando il motore con un livello dell'olio basso si rischia di danneggiarlo.

Cambio dell'olio

Scaricare l'olio esausto a motore caldo. L'olio caldo defluisce più in fretta e in modo completo.

- Controllare che il tappo di rifornimento del carburante sia serrato a fondo.
- Collocare un recipiente adatto sotto il motore per raccogliere l'olio esausto.
- 3. Rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio e scaricare l'olio in un recipiente inclinando il motore in direzione del bocchettone di rifornimento dell'olio.

Smaltire l'olio motore esausto nel rispetto dell'ambiente. Suggeriamo di portare l'olio esausto in un recipiente opportunamente sigillato a un centro locale di riciclo o a una stazione di servizio. Non disperdere nell'ambiente gettandolo tra i rifiuti, versandolo al suolo o scaricandolo nella rete fognaria.





 Con il motore in posizione livellata, rabboccare fino al bordo inferiore del foro di rifornimento dell'olio con l'olio consigliato (vedere a pagina 8).

Un po' d'olio rimarrà nel motore anche dopo averlo scaricato. Quando si riempie con olio fresco, cominciare con meno di 80 cm³. Aggiungere lentamente olio riempiendo fino al bordo inferiore del foro di rifornimento come mostrato qui sotto.

NOTA

Azionando il motore con un livello dell'olio basso o eccessivo si rischia di danneggiarlo.





Reinstallare saldamente il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio.
 Se viene versato dell'olio, toglierlo con un panno.

FILTRO DELL'ARIA

Un filtro dell'aria sporco limiterà il flusso dell'aria verso il carburatore, riducendo le prestazioni del motore. Se si aziona il motore in zone molto polverose, pulire l'elemento filtrante più spesso di quanto specificato nel PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.

NOTA

Azionando il motore senza un elemento del filtro dell'aria, o con un elemento filtrante danneggiato, si permetterà alla sporcizia di penetrare nel motore accelerando l'usura del motore stesso. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia limitata del distributore.

Controllo

Premere la linguetta di chiusura sulla parte superiore del coperchio del filtro dell'aria e rimuovere il coperchio. Ispezionare l'elemento filtrante. Gli elementi filtranti sporchi vanno puliti o sostituiti. Gli elementi filtranti danneggiati vanno sempre sostituiti.


Consultare questa pagina per le istruzioni riguardanti il filtro dell'aria e la sua manutenzione.

Reinstallare l'elemento filtrante e il coperchio del filtro dell'aria.

GX25


Tipo standard/per pompe: Tipo per motozappa:

CORPO FILTRO ARIA



GX35

Tipo standard/per motozappa:




Pulizia


- Pulire l'elemento filtrante in acqua saponata calda, risciacquare e lasciare asciugare perfettamente. O pulire in un solvente non infiammabile e lasciare asciugare.
- Immergere l'elemento filtrante in olio motore pulito, quindi spremerlo per espellere l'olio in eccesso. Se viene lasciato troppo olio nella schiuma, quando verrà acceso il motore fumerà.
- Pulire la sporcizia dal corpo del filtro dell'aria e dal coperchio usando un panno umido. Attenzione ad evitare che la sporcizia penetri nel carburatore.

GX25

Tipo standard/per pompe:




Tipo per motozappa:



ELEMENTO FILTRANTE

GX35

Tipo standard/per motozappa:



 Reinstallare saldamente l'elemento filtrante e il coperchio del filtro dell'aria.

CANDELA

Candela consigliata: CM5H (NGK), CMR5H (NGK)

La candela consigliata ha il grado termico corretto per temperature di esercizio del motore normali.

NOTA

Una candela sbagliata può danneggiare il motore.

Per ottenere buone prestazioni, la candela deve avere la corretta distanza tra gli elettrodi ed essere priva di depositi.


 Rimuovere il coperchio superiore.
 Allentare il bullone esagonale da 5 mm con una chiave esagonale, quindi rimuovere il coperchio superiore.

A AVVERTENZA


Non azionare il motore quando è privo del coperchio superiore.

Non tirare la maniglia dell'avviamento autoavvolgente quando il motore è privo del coperchio superiore.


Ci si potrebbe lesionare a causa delle parti rotanti o ustionare a causa della marmitta.



- 2. Scollegare il cappuccio della candela e rimuovere la sporcizia tutto attorno all'area della candela.
- 3. Rimuovere la candela con una chiave per candele da 5/8 di pollice.



- Ispezionare la candela. Sostituirla se è danneggiata o molto imbrattata, se la rondella di tenuta è in cattive condizioni o se l'elettrodo è usurato.
- Misurare la distanza tra gli elettrodi della candela con uno spessimetro a filo. Correggere la distanza secondo necessità, piegando con attenzione l'elettrodo laterale.
 La distanza tra gli elettrodi dovrebbe essere di: 0,60 – 0,70 mm



- Installare la candela con precauzione, a mano, per evitare di avvitarla male.
- 7. Una volta alloggiata la candela, serrare con una chiave per candele da 5/8 di pollice per comprimere la rondella di tenuta.
- 8. Quando si installa una candela nuova, serrare 1/2 giro una volta alloggiata la candela per comprimere la rondella.
- 9. Quando si reinstalla la candela originale, serrare 1/8 1/4 di giro una volta alloggiata la candela per comprimere la rondella.

NOTA


Una candela allentata può surriscaldare e danneggiare il motore. Se si stringe troppo la candela si rischia di danneggiare la filettatura nella testata

- 10. Fissare il cappuccio sulla candela.
- 11. Installare il coperchio superiore e serrare saldamente il bullone esagonale da 5 mm con una chiave esagonale.

ALETTE DI RAFFREDDAMENTO

Controllo

- Allentare il bullone esagonale da 5 mm, quindi rimuovere il coperchio superiore.
- 2. Scollegare il cappuccio della candela.
- Ispezionare le alette di raffreddamento del motore e togliere gli eventuali detriti.



ALETTE DI RAFFREDDAMENTO

- 4. Ricollegare il cappuccio della candela.
- Installare il coperchio superiore e serrare a fondo il bullone esagonale da 5 mm.


FILTRO DEL CARBURANTE E SERBATOIO DEL CARBURANTE

Ispezione del filtro del carburante e pulizia del serbatoio del carburante

A ATTENZIONE

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva, e quando si maneggia benzina si rischiano ustioni o lesioni serie.

- Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille e fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.
- Controllare che il tappo di rifornimento dell'olio motore sia serrato a fondo.
- Rimuovere il tappo di rifornimento del carburante e scaricare il carburante in un recipiente omologato per benzina inclinando il motore in direzione del bocchettone di rifornimento del carburante.



- Estrarre il filtro del carburante attraverso il bocchettone di rifornimento agganciando il tubo nero del carburante con un pezzetto di ferro, ad esempio una graffetta parzialmente raddrizzata.
- Ispezionare il filtro del carburante. Se il filtro del carburante è sporco, lavarlo delicatamente con un solvente non infiammabile o ad alto punto di infiammabilità. Se il filtro del carburante è eccessivamente sporco, sostituirlo.



- 5. Togliere l'acqua e la sporcizia presente nel serbatoio del carburante sciacquandone l'interno con un solvente non infiammabile o ad alto punto di infiammabilità.
- 6. Inserire il filtro del carburante nel serbatoio del carburante e serrare a fondo il tappo di rifornimento del carburante.

PARAFIAMMA (tipi pertinenti)

In base al tipo di motore il parafiamma può essere un pezzo standard oppure opzionale. In alcune zone è illegale azionare un motore senza parafiamma. Controllare le leggi e la normativa locale. Il parafiamma è disponibile presso i concessionari autorizzati Honda.

Affinché le prestazioni rimangano come da progetto, il parafiamma deve essere revisionato ogni 100 ore.


Se il motore stava funzionando la marmitta sarà molto calda. Lasciarla raffreddare prima di intervenire sul parafiamma.

GX25

Tipo standard/per pompa:

Rimozione del parafiamma


- Allentare il bullone esagonale da 5 mm, quindi rimuovere il coperchio superiore (vedere a pagina 11).
- 2. Rimuovere le viti da 4 mm dal parafiamma e rimuovere il parafiamma dalla marmitta.



Pulizia e controllo del parafiamma

 Usare una spazzola per togliere i depositi carboniosi dallo schermo del parafiamma. Fare attenzione a non danneggiare lo schermo.

Il parafiamma deve essere privo di brecce o fori. Sostituire il parafiamma se è danneggiato.



2. Installare il parafiamma nell'ordine inverso a quello di rimozione.

Quando si installa il parafiamma, la sua uscita deve essere rivolta verso il lato opposto alla candela.


Installare il coperchio superiore e serrare a fondo il bullone esagonale da 5 mm (vedere a pagina 11).

12

Tipo per motozappa

Rimozione del parafiamma

- 1. Allentare il bullone esagonale da 5 mm, quindi rimuovere il coperchio superiore (vedere a pagina 11).
- 2. Rimuovere le viti autofilettanti da 3 \times 6 mm dal parafiamma e rimuovere il parafiamma dalla marmitta.



Pulizia e controllo del parafiamma

1. Usare una spazzola per togliere i depositi carboniosi dallo schermo del parafiamma. Fare attenzione a non danneggiare lo schermo.

Il parafiamma deve essere privo di brecce o fori. Sostituire il parafiamma se è danneggiato.




- 2. Installare il parafiamma nell'ordine inverso a quello di rimozione.
- 3. Installare il coperchio superiore e serrare a fondo il bullone esagonale da 5 mm (vedere a pagina 11).

GX35

Tipo standard:

Rimozione del parafiamma

- 1. Allentare il bullone esagonale da 5 mm, quindi rimuovere il coperchio superiore (vedere a pagina11).
- 2. Rimuovere le viti autofilettanti da 4×6 mm dal parafiamma e rimuovere il parafiamma e il filtro di scarico dalla marmitta.



Pulizia e ispezione del filtro di scarico

Stringere il filtro di scarico, picchiettarlo leggermente con un dito e rimuovere i depositi carboniosi. Fare attenzione a non picchiettare troppo forte.


Il filtro di scarico deve essere privo di brecce o fori. Se è danneggiato o eccessivamente incrostato, rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.



Pulizia e ispezione del parafiamma

 Usare una spazzola per togliere i depositi carboniosi dallo schermo del parafiamma. Fare attenzione a non danneggiare lo schermo.

Il parafiamma deve essere privo di brecce o fori. Sostituire il parafiamma se è danneggiato.




Installare il filtro di scarico e il parafiamma nell'ordine inverso a quello di rimozione.

Quando si installa il parafiamma, la sua uscita deve essere rivolta verso il lato opposto alla candela.

3. Installare il coperchio superiore e serrare a fondo il bullone esagonale da 5 mm (vedere a pagina 11).

Tipo per motozappa: Rimozione del parafiamma


- 1. Allentare il bullone esagonale da 5 mm, quindi rimuovere il coperchio superiore (vedere a pagina11).
- 2. Rimuovere le viti autofilettanti da 4×6 mm dal parafiamma e rimuovere il parafiamma dalla marmitta.



Pulizia e controllo del parafiamma

1. Usare una spazzola per togliere i depositi carboniosi dallo schermo del parafiamma. Fare attenzione a non danneggiare lo schermo.

Il parafiamma deve essere privo di brecce o fori. Sostituire il parafiamma se è danneggiato.



2. Installare il filtro di scarico e il parafiamma nell'ordine inverso a quello di rimozione.

Quando si installa il parafiamma, la sua uscita deve essere rivolta verso il lato opposto alla candela.

3. Installare il coperchio superiore e serrare a fondo il bullone esagonale da 5 mm (vedere a pagina 11).

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

RIMESSAGGIO DEL MOTORE

Preparazione per il rimessaggio

Un'adeguata preparazione al rimessaggio è essenziale per mantenere il buon funzionamento e l'aspetto del motore. I seguenti passaggi contribuiranno ad evitare che la ruggine e la corrosione rovinino la funzionalità e l'aspetto del motore, e semplificheranno l'accensione del motore quando verrà nuovamente usato.

Pulizia

Se il motore stava funzionando lasciarlo raffreddare almeno mezz'ora prima di pulirlo. Pulire tutte le superfici esterne, ritoccare la vernice danneggiata e rivestire le zone che potrebbero arrugginirsi con un leggero strato d'olio.

NOTA

L'uso di una canna da giardinaggio o di un apparecchio di lavaggio a pressione potrebbe far penetrare acqua nell'apertura del filtro dell'aria o della marmitta. L'acqua penetrata nel filtro dell'aria lo impregnerà e l'acqua che passa attraverso il filtro o la marmitta potrebbe entrare nel cilindro danneggiandolo.

Carburante

Durante il periodo di rimessaggio la benzina si ossiderà e deteriorerà. La benzina deteriorata renderà difficile l'avviamento e lascerà depositi gommosi che ostruiranno l'impianto di alimentazione. Se la benzina contenuta nel motore si deteriora durante il rimessaggio, è necessario revisionare o sostituire il carburatore e altri componenti dell'impianto di alimentazione.

Il tempo durante il quale la benzina può essere lasciata nel serbatoio e nel carburatore senza provocare danni funzionali cambia in base alla qualità della benzina, alla temperatura di rimessaggio e alla quantità di benzina contenuta nel serbatoio. L'aria contenuta in un serbatoio parzialmente pieno favorisce il deteriorarsi del carburante. Temperature di rimessaggio molto calde accelerano il deteriorarsi del carburante. Potrebbero verificarsi problemi in pochi mesi, o anche meno, se la benzina non era fresca al momento del rifornimento.

Eventuali danni all'impianto di alimentazione o problemi di prestazioni del motore dovuti a trascuratezza nella preparazione al rimessaggio non sono coperti dalla *garanzia limitata del distributore*.

È possibile prolungare la conservazione del carburante in rimessaggio aggiungendo uno stabilizzante per benzina adatto allo scopo, oppure è possibile evitare i problemi di deterioramento del carburante svuotando il serbatojo e il carburatore.

Aggiunta di uno stabilizzante per benzina per prolungare la conservazione del carburante

Quando si aggiunge uno stabilizzante per benzina, riempire il serbatoio con benzina fresca. Se si riempie solo in parte, l'aria contenuta nel serbatoio favorirà il deteriorarsi della benzina durante il rimessaggio. Se si possiede un recipiente di benzina per il rifornimento, accertarsi che contenga soltanto benzina fresca.


- Aggiungere lo stabilizzante per benzina seguendo le istruzioni del produttore.
- Dopo aver aggiunto lo stabilizzante per benzina, azionare il motore all'aperto per 10 minuti per assicurarsi che la benzina trattata abbia sostituito la benzina non trattata all'interno del carburatore.
- 3. Arrestare il motore.

Svuotamento del serbatoio del carburante e del carburatore

A ATTENZIONE

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva, e quando si maneggia benzina si rischiano ustioni o lesioni serie.

- Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille e fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.
- Accertarsi che il tappo di rifornimento dell'olio motore sia serrato a fondo.
- Rimuovere il tappo di rifornimento del carburante e scaricare il carburante in un recipiente omologato per benzina inclinando il motore in direzione del bocchettone di rifornimento del carburante.
- Premere varie volte il bulbo di adescamento fino a quando non c'è più carburante nel tubo di ritorno del carburante.
- Inclinare nuovamente il motore verso il bocchettone di rifornimento del carburante per scaricare il carburante.



 Dopo aver scaricato tutto il carburante, reinstallare saldamente il tappo di rifornimento del carburante.

Olio motore

- 1. Cambiare l'olio motore (vedere a pagina 9).
- 2. Allentare il bullone esagonale da 5 mm, quindi rimuovere il coperchio superiore (vedere a pagina11).
- 3. Rimuovere la candela (vedere a pagina 11).
- 4. Versare nel cilindro un paio di gocce di olio motore pulito.
- 5. Installare temporaneamente il coperchio superiore.
- Tirare la maniglia di avviamento varie volte per distribuire l'olio all'interno del cilindro.
- 7. Rimuovere il coperchio superiore, quindi reinstallare la candela.
- 8. Installare il coperchio superiore e serrare a fondo il bullone esagonale da 5 mm (vedere a pagina 11).
- 9. Tirare lentamente la maniglia di avviamento finché non si avverte una certa resistenza.

Precauzioni per il rimessaggio

Se il motore verrà rimessato lasciando la benzina dentro al serbatoio e al carburatore, è importante ridurre il pericolo di incendio dei vapori di benzina. Scegliere un area di rimessaggio ben ventilata lontana da apparecchi che funzionano a fiamma, quali caldaie, scaldaacqua o asciugabiancheria. Evitare inoltre aree contenenti motori elettrici che producono scintille o dove vengono azionati utensili elettrici.

Se possibile, evitare aree di rimessaggio molto umide, perché l'umidità favorisce la ruggine e la corrosione.

Tenere il motore in piano durante il rimessaggio. L'inclinazione potrebbe causare perdite di carburante o di olio.

Con il motore e l'impianto di scarico freddi, coprire il motore per proteggerlo dalla polvere. Un motore e un impianto di scarico caldi possono incendiare o sciogliere determinati materiali. Non usare fogli di plastica come protezione antipolvere.

Una protezione non porosa intrappolerà l'umidità attorno al motore favorendo la ruggine e la corrosione.

Rimozione dal rimessaggio

Controllare il motore come descritto alla sezione *CONTROLLI PRIMA DELL'USO* di questo manuale (vedere a pagina 4).

Se il carburante è stato scaricato durante la preparazione al rimessaggio, riempire il serbatoio con benzina fresca. Se si possiede un recipiente di benzina per il rifornimento, accertarsi che contenga soltanto benzina fresca. Col tempo la benzina si ossida e si deteriora rendendo difficile l'avviamento.

Se il cilindro è stato ricoperto d'olio durante la preparazione al rimessaggio, il motore farà un po' di fumo in occasione dell'avviamento. Ciò è normale.

TRASPORTO

Se il motore stava funzionando, lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti prima di caricare l'apparecchiatura alimentata da questo motore sul veicolo di trasporto. Un motore e un impianto di scarico caldi possono provocare ustioni e incendiare determinati materiali.

TRATTAMENTO DEI PROBLEMI IMPREVISTI

IL MOTORE NON SI AVVIA	Possibile causa	Correzione
Controllare la posizione dei comandi.	Comando dell'aria aperto.	Spostare la leva sulla posizione CHIUSA a meno che il motore sia caldo.
	Interruttore del motore su OFF. (sull'apparecchiatura)	Girare l'interruttore del motore sulla posizione ON.
Controllare il carburante.	Senza carburante.	Fare rifornimento di carburante (pag. 8).
	Carburante scadente; motore rimessato senza effettuare il trattamento della benzina o senza scaricarla, o rifornito con benzina scadente.	Scaricare il serbatoio del carburante e il carburatore (pag. 15). Fare rifornimento con benzina fresca (pag. 8).
3. Rimuovere e ispezionare la candela.	Candela difettosa, sporca o con distanza tra gli elettrodi sbagliata. Candela bagnata di carburante (motore ingolfato).	Distanza tra gli elettrodi o sostituire la candela (pag. 11). Lasciare asciugare la candela. Quando è asciutta, installare la candela e avviare il motore (pag. 4).
Portare il motore presso un'officina di servizio Honda autorizzata o consultare il manuale d'officina.	Filtro del carburante ostruito, guasto del carburatore, guasto dell'accensione, valvole bloccate, ecc.	Sostituire o riparare i componenti difettosi secondo necessità.


IL MOTORE PERDE POTENZA	Possibile causa	Correzione
1. Controllare il filtro dell'aria.	Elemento filtrante ostruito.	Pulire o sostituire l'elemento filtrante (pag. 10).
Controllare il carburante.	Carburante scadente; motore rimessato senza effettuare il trattamento della benzina o senza scaricarla, o rifornito con benzina scadente.	Scaricare il serbatoio del carburante e il carburatore (pag. 15). Fare rifornimento con benzina fresca (pag. 8).
3. Portare il motore presso un'officina di servizio Honda autorizzata o consultare il manuale d'officina.	Filtro del carburante ostruito, guasto del carburatore, guasto dell'accensione, valvole bloccate, ecc.	Sostituire o riparare i componenti difettosi secondo necessità.

INFORMAZIONI TECNICHE E PER L'UTILIZZATORE

INFORMAZIONI TECNICHE

Posizione del numero di serie

Registrare il numero di serie del motore, il tipo e la data di acquisto nello spazio sottostante. Tale informazione è necessaria quando si ordinano pezzi o si inoltrano richieste di informazioni tecniche o riguardanti la garanzia.



Tipo di motore: ___ __ ___

Data dell'acquisto: _____/ ____/ _____

Collegamento comando a distanza


Tipo standard/per motozappa:

La leva di comando del gas è munita di attacco per il fissaggio di un cavo.

Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria (vedere a pagina 10) per accedere alla leva di comando del gas e all'attacco per il cavo.

Fissare il cavo del gas come mostrato nell'illustrazione.

Per registrare il cavo del gas, seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura.



Modifiche del carburatore per funzionamento ad alta altitudine

Ad altitudini elevate, la miscela standard di aria-carburante del carburatore è troppo ricca. Le prestazioni scadono e il consumo di carburante aumenta. Una miscela molto ricca inoltre sporca la candela e causa difficoltà di avviamento. Se viene fatto funzionare a lungo ad un'altitudine diversa da quella per cui il motore è certificato, potrebbero aumentare le emissioni contaminanti.

Le prestazioni ad altitudini elevate si possono migliorare tramite specifiche modifiche al carburatore. Se il motore viene sempre azionato ad altitudini superiori a 1.500 metri, rivolgersi al concessionario per l'effettuazione di tali modifiche al carburatore. Questo motore, se fatto funzionare ad altitudini elevate con il carburatore appositamente modificato, rispetterà tutti gli standard sulle emissioni contaminanti per tutta la propria vita utile.

Anche con il carburatore modificato, la potenza del motore perderà circa il 3,5% ogni 300 metri di aumento dell'altitudine. L'effetto dell'altitudine sulla potenza sarà ancora maggiore se il carburatore non è stato modificato.

NOTA

Quando il carburatore è stato modificato per l'uso ad alta altitudine, la miscela aria-carburante sarà troppo povera per essere usata a bassa altitudine. Il funzionamento ad altitudini inferiori a 1.500 metri con un carburatore modificato potrebbe provocare il surriscaldamento del motore con gravi danni al motore stesso. Per l'uso a bassa altitudine, richiedere al concessionario di riportare il carburatore alle specifiche originali di fabbrica.

Carburanti ossigenati

Alcune benzine convenzionali vengono miscelate con alcol o un composto a base di etere. Tali benzine vengono definite carburanti ossigenati. Per rispettare gli standard di pulizia dell'aria, alcune zone degli Stati Uniti e del Canada usano carburanti ossigenati per contribuire alla riduzione delle emissioni.

Se si usa carburante ossigenato, assicurarsi che sia senza piombo e che sia conforme ai requisiti in materia di numero di ottano minimo.

Prima di usare un carburante ossigenato cercare di verificare la composizione del carburante. Alcuni stati o province esigono l'affissione alla pompa erogatrice di tali dati.

Le percentuali di ossigenati approvate dall'EPA sono le seguenti:

ETANOLO-

· (alcol etilico o alcol di grano) 10 % per volume Si può usare benzina contenente fino al 10 % di etanolo per volume. La benzina contenente etanolo può essere commercializzata col nome inglese di Gasohol.

MTBE-

(etere di butile terziario di metile) 15 % per volume Si può usare benzina contenente fino al 15 % di MTBE per volume.

METANOLO-

(alcol metilico o alcol pirolegnoso) 5 % per volume Si può usare benzina contenente fino al 5 % di metanolo per volume a patto che contenga cosolventi e inibitori della corrosione per proteggere l'impianto di alimentazione. La benzina contenente più del 5 % di metanolo per volume può causare problemi di accensione e/o di prestazioni. Può anche danneggiare le parti in metallo, gomma e plastica dell'impianto di alimentazione.

Se si notano sintomi operativi indesiderabili, rivolgersi ad un'altra stazione di servizio o cambiare marca di benzina.

I danni all'impianto di alimentazione o i problemi di prestazioni derivanti dall'uso di un carburante ossigenato contenente percentuali di ossigenati più elevate di quelle citate in precedenza non sono coperti dalla *garanzia limitata del distributore*.

Informazioni sul sistema di controllo delle emissioni

Sorgente di emissioni

Il processo di combustione produce monossido di carbonio, ossidi di azoto e idrocarburi. Il controllo degli idrocarburi e degli ossidi di azoto è molto importante poiché, in certe condizioni, se sottoposti alla luce solare reagiscono formando smog fotochimico. Il monossido di carbonio non reagisce in alcun modo, tuttavia è tossico.

Honda utilizza registrazioni povere del carburatore e altri sistemi per ridurre le emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto e idrocarburi.

Leggi sull'aria pulita della California (USA) e Ministero di protezione ambientale del Canada

I regolamenti dell'EPA, della California e del Canada richiedono che tutti i produttori forniscano istruzioni scritte che descrivano il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di controllo delle emissioni.

Seguire le seguenti istruzioni e procedure per tenere all'interno dei valori standard le emissioni del vostro motore Honda.

Manomissione e alterazione

La manomissione o l'alterazione del sistema di controllo delle emissioni può aumentare le emissioni oltre il limite legale. Tra gli atti che costituiscono manomissione si cita:

- Rimozione o alterazione di qualsiasi parte degli impianti di aspirazione, alimentazione o scarico.
- Alterazione o annullamento del leveraggio del regolatore o del meccanismo di regolazione del regime allo scopo di far funzionare il motore oltre i propri parametri di fabbrica.

Problemi che possono incidere sulle emissioni

Se siete a conoscenza di uno dei sintomi seguenti, fate ispezionare e riparare il motore dal concessionario.

- Difficoltà di avviamento o spegnimento dopo l'avviamento.
- Minimo impreciso.
- Accensione irregolare o ritorno di fiamma sotto carico.
- Ritardo di combustione (ritorno di fiamma).
- Fumo di scarico nero o consumo di carburante elevato.

Pezzi di ricambio

I sistemi di controllo delle emissioni presenti sul motore Honda sono stati concepiti, prodotti e certificati ottemperando alle normative sulle emissioni dell'EPA, della California e del Canada. Consigliamo l'uso di pezzi originali Honda per l'effettuazione degli interventi di manutenzione. Questi pezzi di ricambio originali sono prodotti rispettando gli stessi standard dei pezzi montati in origine, quindi le loro prestazioni sono di tutto rispetto. L'uso di pezzi di ricambio non conformi al progetto e alla qualità originali può pregiudicare l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni.

Il produttore di un pezzo di ricambio generico si assume la responsabilità che quel pezzo non pregiudichi le prestazioni in materia di limitazione delle emissioni. Il produttore o rifabbricante del pezzo deve certificare che l'uso del pezzo non provocherà guasti al motore per ottemperare alla normativa sulle emissioni.

ITALIANO 17

Manutenzione

Seguire il programma di manutenzione a pagina 7. Ricordarsi che tale programma si basa sul presupposto che la macchina venga usata per l'uso previsto. Il funzionamento con carichi elevati sostenuti o ad alte temperature, oppure l'uso in condizioni insolitamente umide o polverose richiederanno interventi di servizio più frequenti.

Indice di inquinamento atmosferico

Un'etichetta o un cartellino riportante l'indice di inquinamento atmosferico vengono applicati ai motori certificati per un determinato periodo di durata del livello ridotto delle emissioni in conformità con i requisiti della commissione sulle protezione delle risorse atmosferiche della California (California Air Resources Board).

La funzione del grafico a barre è quella di offrire ai nostri clienti la possibilità di confrontare le prestazioni in materia di limitazione delle emissioni dei motori disponibili. Più è basso l'indice di inquinamento atmosferico, minore sarà l'inquinamento stesso.

La funzione della descrizione della durata è quella di offrirvi informazioni riguardanti il periodo di durata del rispetto del livello di emissioni del motore. Il termine descrittivo indica il periodo di vita utile del sistema di controllo delle emissioni del motore. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia del sistema di controllo delle emissioni.

Termine descrittivo	Applicabile al periodo di durata della
	limitazione delle emissioni
Moderato	50 ore (0-65 cm³)
	125 ore (superiore a 65 cm³)
Intermedio	125 ore (0 – 65 cm³)
	250 ore (superiore a 65 cm³)
Esteso	300 ore (0-65 cm³)
	500 ore (superiore a 65 cm³)

L'etichetta o cartellino recante l'indice di inquinamento atmosferico devono rimanere affissi al motore fino a vendita avvenuta. Togliere il cartellino prima di azionare il motore.

Specifiche

GX25 (Tipi base)						
	S3	T3	W3			
Tipo	(Standard)	(Motozappa)	(Pompa)			
	(Senza protezione					
	del serbatoio)					
Codice descrittivo		GCART				
del prodotto Power						
Lunghezza	192 mm	192 mm	247 mm			
Larghezza	221 mm	210 mm	221 mm			
Altezza	230 mm	236 mm	230 mm			
Peso a secco	2,78 kg	2,96 kg	3,10 kg			
(senza frizione)						
Tipo di motore	4 tempi, albero a camme in testa, Monocilindrico					
Cilindrata	25 cm ³					
[Alesaggio \times Corsa]	$[35 \times 26 \mathrm{mm}]$					
Potenza massima	0,81 kW (1,1 PS) a 7.000 min ⁻¹ (giri/min)					
Coppia massima	1,25 N·m (0,13 kgf·m) a 5.000 min ⁻¹ (giri/min)					
Quantità di olio	0,08 l					
motore						
Capacità serbatoio	0,55 ₺					
carburante						
Consumo di	340	g/kWh (250 g/P	Sh)			
carburante						
Impianto di		Ad aria forzata				
raffreddamento						
Impianto di	M	agnete a transist	or			
accensione						
Rotazione albero		Antioraria				
PTO						

GX35 (Tini hase)

GX35 (Tipi base)						
	S3	T3	TR3			
Tipo	(Standard)	(Motozappa)	(Motozappa)			
	(Senza protezione					
	del serbatoio)					
Codice descrittivo		GCAST				
del prodotto Power						
Lunghezza	198 mm	198 mm	198 mm			
Larghezza	234 mm	243 mm	243 mm			
Altezza	240 mm	242 mm	242 mm			
Peso a secco	3,33 kg	3,52 kg	3,52 kg			
(senza frizione)						
Tipo di motore	4 tempi, albero a camme in testa, Monocilindrio					
Cilindrata		35,8 cm ³				
[Alesaggio × Corsa]	$[39 \times 30 \mathrm{mm}]$					
Potenza massima	1,2 kW (1,6 PS) a 7.000 min ⁻¹ (giri/min)					
Coppia massima	1,9 N·m (0,19 kgf·m) a 5.500 min ⁻¹ (giri/min)					
Quantità di olio	0,10 &					
motore						
Capacità serbatoio	0,65 l					
carburante						
Consumo di	360	g/kWh (265 g/PS	Sh)			
carburante						
Impianto di		Ad aria forzata				
raffreddamento						
Impianto di	M	agnete a transist	or			
accensione						
Rotazione albero		Antioraria				
PTO						

18 ITALIANO

Specifiche per la messa a punto


ELEMENTO	SPECIFICA	MANUTENZIONE
Distanza tra gli	0,60 — 0,70 mm	Vedere a pagina: 11
elettrodi della		
candela		
Regime minimo	$3.100 \pm 200 \mathrm{min^{ ext{1}}}$ (giri/min)	Rivolgersi al
Gioco valvole	ASPIRAZIONE:	concessionario
(a freddo)	0,08 \pm 0,02 mm	Honda autorizzato
	SCARICO:	
	0,11 \pm 0,02 mm	
Altre specifiche	Non richiede altre re	egolazioni.

Informazioni di riferimento rapido


Carburante	Benzina sei	nza piombo (vedere a pagina 8)					
	U.S.A.	Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86					
	Tranne	Numero di ottano "research" non inferiore a 91					
	gli U.S.A.	Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86					
Olio motore	SAE 10W-3	0, API SJ o SL, per uso a livello generale.					
	Vedere a pagina 8.						
Candela	CM5H (NGK)						
	CMR5H (NO	CMR5H (NGK)					
Manutenzione	Prima di ogni uso:						
	Controllare il livello dell'olio motore.						
	Vedere a pagina 9.						
	Controllare il filtro dell'aria. Vedere a pagina 10.						
	Prime 10 ore:						
	Cambia	re l'olio motore. Vedere a pagina 9.					
	Successiva	mente:					
	Vedere	il programma di manutenzione a pagina 7.					

Schemi elettrici

Tipo standard/per motozappa:



Tipo per pompa:



- (1) CANDELA
- (2) BOBINA DI ACCENSIONE
- (3) Interruttore del motore sull'apparecchiatura azionata dal motore.
- (4) INTERRUTTORE MOTORE

BI	Nero
----	------

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Informazioni per l'individuazione di un distributore/concessionario

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

Visitare il nostro sito Internet: www.honda-engines.com

Canada:

Chiamare il numero (888) 9HONDA9 o visitare il nostro sito Internet: www.honda.ca

Per l'area europea:

visitare il nostro sito Internet: http://www.honda-engines-eu.com

Informazioni sul servizio clienti

Il personale delle officine di servizio è costituito da professionisti addestrati. Essi dovrebbero essere in grado di rispondere alle vostre domande. Se avete un problema che il rivenditore non risolve al meglio, rivolgetevi alla direzione della concessionaria. Il responsabile del servizio, il direttore generale o il gerente potranno aiutarvi. La maggior parte dei problemi sono risolvibili in questo modo.

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

Se non siete soddisfatti della decisione presa dalla direzione della concessionaria, rivolgetevi al distributore regionale dei motori Honda per la vostra zona.

Se dopo aver parlato con il distributore regionale dei motori non siete ancora soddisfatti, rivolgetevi all'ufficio Honda indicato.

Tutte le altre aree:

Se non siete soddisfatti della decisione presa dalla direzione della concessionaria, rivolgetevi all'ufficio Honda indicato.

《Ufficio Honda》

Quando scrivete o chiamate, siete pregati di fornire le seguenti informazioni:

- Nome del fabbricante e numero di modello dell'apparecchio su cui è montato il motore
- Modello del motore, numero di serie e tipo (vedere a pagina 16)
- Nome del rivenditore che vi ha venduto il motore
- Nome, indirizzo e persona di contatto dell'officina che effettua la manutenzione del vostro motore
- Data dell'acquisto
- •Il vostro nome, indirizzo e numero di telefono
- Una descrizione dettagliata del problema

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

American Honda Motor Co., Inc.

Power Equipment Division Customer Relations Office 4900 Marconi Drive Alpharetta, GA 30005-8847

O telefonare al numero: (770) 497-6400, dalle 8:30 alle 19:00 EST

Canada:

Honda Canada, Inc.

715 Milner Avenue Toronto, ON M1B 2K8

Telefono: (888) 9HONDA9 Numero verde

(888) 946-6329

Inglese: (416) 299-3400 Zona del prefisso locale di Toronto Francese: (416) 287-4776 Zona del prefisso locale di Toronto

Fax: (877) 939-0909 Numero verde

(416) 287-4776 Zona del prefisso locale di Toronto

Per l'area europea:

Honda Europe NV.

European Engine Center

http://www.honda-engines-eu.com

Tutte le altre aree:

Per assistenza pregasi contattare il distributore Honda della propria zona.



20 ITALIANO

INLEIDING

Dank u voor uw aanschaf van een Honda motor. We helpen u graag om met uw nieuwe motor optimale resultaten te behalen en deze veilig te gebruiken. Deze handleiding bevat informatie hierover, lees deze daarom zorgvuldig door voordat u uw motor gebruikt. Als zich een probleem voordoet of als uw vragen heeft over uw motor, neem dan contact op met een erkende Honda onderhoudsdealer.

Alle informatie in deze publicatie is gebaseerd op de meest recente productinformatie die bij het ter perse gaan beschikbaar was. Honda Motor Co., Ltd. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen zonder hiermee verplichtingen op zich te nemen. Deze publicatie mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze handleiding is te beschouwen als een permanent onderdeel van de motor en hoort bij verkoop ervan aan de nieuwe eigenaar te worden overhandiad.

Neem de instructies bij de door deze motor aangedreven apparatuur door voor aanvullende informatie over starten en uitzetten van de motor, bediening, afstellingen of eventuele speciale onderhoudsinstructies.

Verenigde Staten, Puerto Rico en Amerikaanse Maagdeneilanden: We raden u aan het garantieboekje door te nemen zodat de dekking u volkomen duidelijk is en u alles weet over uw verantwoordelijkheid als eigenaar. Het garantieboekje is een afzonderlijk document dat uw dealer aan u hoort te hebben overhandigd.

VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN

Uw eigen veiligheid en die van anderen is van het grootste belang. Overal in deze handleiding en op de motor zelf vindt u belangrijke veiligheidsmededelingen. Lees deze mededelingen aandachtig.

Een veiligheidsmededeling maakt u attent op potentiële risico's waarbij letsel aan uzelf of anderen kan worden toegebracht. Vóór elke veiligheidsmededeling ziet u een veiligheidssymbool 🛕 staan en een van de drie aanduidingen GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP.

Deze signaalwoorden betekenen:

AGEVAAR

U loopt BESLIST DODELIJK of ERNSTIG letsel op als u instructies niet opvolgt.

WAARSCHUWING

U loopt MOGELIJK DODELIJK of ERNSTIG letsel op als u instructies niet opvolgt.

A LET OP

U KUNT LETSEL oplopen als u instructies niet opvolgt.

Elke mededeling maakt duidelijk wat het risico is, wat er kan gebeuren en wat u kunt doen om letsel te vermijden of te reduceren.

INFORMATIE VOOR SCHADEPREVENTIE

U treft ook nog andere belangrijke mededelingen aan waarbij het woord OPMERKING staat.


Dit woord betekent:

ATTENTIE U kunt uw motor of eigendommen beschadigen als u instructies niet opvolgt.

Het doel van deze mededelingen is u te helpen om schade aan de motor, uw eigendommen of het milieu te voorkomen.

HONDA

INSTRUKTIEHANDLEIDING GX25-GX35



WAARSCHUWING:

De motoruitlaatgassen van dit product bevatten chemische stoffen die volgens de staat van Californië kanker, geboorteafwijkingen of schade aan voortplantingsorganen kunnen toebrengen.

INHOUD


INLEIDING1	BOUGIE11
VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN1	KOELRIBBEN11
VEILIGHEIDSINFORMATIE2	BRANDSTOFFILTER EN
PLAATS VOOR	BRANDSTOFTANK12
VEILIGHEIDSINDICATIE2	VONKENVANGER12
LOCATIES VAN COMPONENTEN &	HANDIGE TIPS & SUGGESTIES14
SCHAKELAARS2	UW MOTOR STALLEN14
EIGENSCHAPPEN3	VERVOER15
GEBRUIKSCONTROLES VOORAF4	ONVERWACHTE PROBLEMEN
BEDIENING4	OPLOSSEN16
VOORZORGEN VOOR VEILIG	TECHNISCHE &
GEBRUIK4	GEBRUIKERSINFORMATIE16
DE MOTOR STARTEN4	Locatie serienummer16
MOTORTOERENTAL	Verbinding voor externe
INSTELLEN5	bediening16
DE MOTOR UITZETTEN6	Carburateurmodificaties voor
ONDERHOUD AAN UW MOTOR6	werking op grotere
HET BELANG VAN	geografische hoogte17
ONDERHOUD6	Geoxygeneerde brandstoffen17
VEILIG ONDERHOUD6	Informatie over
VEILIGHEIDSVOORZORGEN7	emissieregelsysteem17
ONDERHOUDSSCHEMA7	Air Index18
BRANDSTOF TANKEN8	Specificaties18
MOTOROLIE8	Afstelspecificaties19
Aanbevolen olie8	Beknopte naslaginformatie19
Controle olieniveau9	Bedradingsschema's19
Olie verversen9	GEBRUIKERSINFORMATIE20
LUCHTFILTER10	Informatie over
Inspectie10	dealerzoekfunctie20
Reinigen10	Klantenservice-informatie20

VEILIGHEIDSINFORMATIE


- Zorg dat u de werking van alle bedieningsorganen begrijpt en dat u weet hoe u de motor in een noodgeval snel afzet. Zorg dat de gebruiker behoorlijke instructies krijgt voordat hij de apparatuur gaat gebruiken.
- Sta kinderen niet toe om de motor te gebruiken. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt terwijl de motor in gebruik is.
- De uitlaatgassen van uw motor bevatten giftig koolmonoxidegas. Laat de motor niet te draaien zonder voldoende ventilatie en laat de motor nooit binnenshuis draaien.
- De motor en de uitlaat worden tijdens bedrijf zeer heet. Zet de motor minstens op één meter afstand van gebouwen en apparatuur als deze in gebruik is. Houd ontvlambaar materiaal bij de motor vandaan en zet niets op de motor terwijl deze draait.

PLAATS VOOR VEILIGHEIDSINDICATIE

Standaard/pomptype:





Tuinfreestype:




De afbeeldingen in dit instructieboekje zijn gebaseerd op: GX25
• De afbeeldingen kunnen variëren, naargelang de uitvoering.


LOCATIES VAN COMPONENTEN & SCHAKELAARS














Tuinfreestype:









GX35



EIGENSCHAPPEN

Centrifugaalkoppeling (standaard/tuinfreestype)

De centrifugaalkoppeling grijpt automatisch aan en brengt kracht over zodra het motortoerental hoger wordt dan ca. 4.200 min⁻¹ (omw/min). Bij stationair toerental is de koppeling ontkoppeld.

ATTENTIE

Laat de motor niet draaien zonder deze vast te zetten aan apparatuur met een centrifugaalkoppelingstrommel en -behuizing, anders zullen door de centrifugale kracht de koppelingsschoenen contact maken en het motorhuis beschadigen.

GEBRUIKSCONTROLES VOORAF

IS UW MOTOR GEBRUIKSKLAAR?

Voor uw eigen veiligheid en voor een maximale levensduur van uw apparatuur, is het van groot belang om voordat u de motor aanzet steeds even tijd te nemen en de conditie van de motor te controleren. Los vervolgens een eventueel gevonden probleem op of laat uw onderhoudsdealer dit verhelpen voordat u de motor weer gebruikt.

A WAARSCHUWING

Als u onderhoud aan deze motor verkeerd uitvoert of een storing niet verhelpt voordat u de motor gebruikt, kunt u een defect veroorzaken waarbij u ernstig of dodelijk letsel oploopt.

Voer voorafgaand aan elk gebruik steeds een controle uit en verhelp een eventueel gevonden probleem.

Ga voordat u de gebruikscontrole verricht eerst na of de motor wel horizontaal staat en de motorschakelaar in de stand OFF staat.

Controleer altijd de volgende punten voordat u de motor start:

Controleer de algehele conditie van de motor

- Kijk rondom en onder de motor of u sporen ziet van olie- en benzinelekkage.
- 2. Verwijder een teveel aan vuil of rommel, vooral rondom de uitlaatdemper en de terugloopstarter.
- 3. Let op tekenen van schade.
- 4. Controleer of alle afschermkappen en deksels op hun plaats zitten en of alle moeren, bouten en schroeven stevig vast zitten.

Controleer de motor

- Controleer het brandstofniveau (zie pagina 8). Door al te beginnen met een volle tank zorgt u dat u nauwelijks of geen werkonderbrekingen heeft om bij te moeten tanken.
- 2. Controleer het motorolieniveau (zie pagina 9). Als de motor draait met een te laag olieniveau, kan er motorschade ontstaan.
- Controleer het luchtfilterelement (zie pagina 10). Een vervuild luchtfilterelement belemmert de luchtstroming naar de carburateur, zodat de motor minder goed presteert.
- 4. Controleer de apparatuur die door deze motor wordt aangedreven.

Neem de instructies door die bij de apparatuur aangedreven door deze motor is meegeleverd en let op voorzorgen en procedures die u hoort te volgen voordat u de motor start.

BEDIENING

VOORZORGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Lees bij de ingebruikname van de motor de paragraaf met VEILIGHEIDSINFORMATIE door op pagina 2 en de GEBRUIKSCONTROLES VOORAF.

A WAARSCHUWING

Koolmonoxidegas is giftig. Het inademen ervan kan leiden tot bewusteloosheid en zelfs de dood.


Kom niet in ruimten of bij werkzaamheden die u blootstellen aan koolmonoxide.

Lees de instructies die bij de apparatuur aangedreven door deze motor zijn meegeleverd en let op veiligheidsvoorzorgen die u in acht moet nemen bij het starten, uitschakelen of gebruik van de motor.


DE MOTOR STARTEN

 Zet om een koude motor te starten de chokehendel in de stand CLOSED (dicht).


Zet om een nog warme motor te herstarten de chokehendel in de stand OPEN.




Druk de opvoerbol een paar keer in totdat u brandstof ziet in de doorzichtige kunststof brandstofslang.



- Standaard/tuinfreestype: Zet de motorschakelaar aan de apparatuur in de stand ON.
 - Pomptype: Zet de motorschakelaar in de stand ON.




4. Trek iets aan de starterhandgreep totdat u weerstand voelt en trek dan snel en stevig. Laat de starterhandgreep rustig terugrollen.



ATTENTIE

Laat de starterhandgreep niet terugslaan tegen de motor. Laat het startkoord langzaam terugrollen om schade aan de starter te voorkomen.

 Als u de chokehendel in de stand CLOSED heeft gezet om de motor starten, verzet deze dan geleidelijk naar de stand OPEN terwijl de motor warm draait.



Hete herstart

Als u de motor gebruikt bij hogere omgevingstemperaturen, zet hem dan af en laat korte tijd afkoelen, anders zal hij mogelijk niet direct weer starten.

Volg zo nodig de volgende procedure:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGEL

Zet de motorschakelaar in de stand OFF voordat u de volgende procedure uitvoert. U voorkomt zo dat de motor aanslaat en gaat draaien op het maximale toerental met de gashendel in de stand MAX. Als de motor aanslaat met de gashendel in de stand MAX. kan de apparatuur naar voren schieten of kan het trimmerhulpstuk op het maximale toerental gaan ronddraaien. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.

• Tuinfreestype

- 1. Zet de motorschakelaar aan de apparatuur in de stand OFF.
- 2. Zet de chokehendel in de stand OPEN.
- Houd de gashendel aan de apparatuur beet in de stand voor MAX. motortoerental.
- 4. Trek het startkoord 3 tot 5 keer aan.

Volg de procedure MOTOR STARTEN op pagina 4 en start de motor met de chokehendel in de stand OPEN.

Pomptype

- 1. Zet de motorschakelaar in de stand OFF.
- 2. Zet de chokehendel in de stand OPEN.
- 3. Houd de gashendel vast in de stand voor MAX. motortoerental.
- 4. Trek het startkoord 3 tot 5 keer aan.


Volg de procedure MOTOR STARTEN op pagina 4 en start de motor met de chokehendel in de stand OPEN.

MOTORTOERENTAL INSTELLEN

Standaard/tuinfreestype:

Zet de gashendel in de stand voor het gewenste motortoerental.


De hier getoonde gashendel wordt gekoppeld aan een externe bediening op de apparatuur die door deze motor wordt aangedreven. Raadpleeg de instructies meegeleverd bij die apparatuur voor informatie over de externe bediening en de aanbevolen motortoerentallen.



Pomptype:

Zet de gashendel in de stand voor het gewenste motortoerental.

Zie voor het aanbevolen motortoerental de instructies bij de apparatuur die door deze motor wordt aangedreven.




DE MOTOR UITZETTEN

Standaard/tuinfreestype:

Als u in een noodgeval de motor snel wilt uitzetten, draait u de motorschakelaar op de apparatuur gewoon naar de stand OFF. Hanteer onder normale omstandigheden de volgende procedure.

1. Zet de gashendel in de stand MIN.

De hier getoonde gashendel wordt gekoppeld aan een externe bediening op de apparatuur die door deze motor wordt aangedreven. Raadpleeg de instructies meegeleverd bij die apparatuur voor informatie over de externe bediening en de aanbevolen motortoerentallen.




2. Zet de motorschakelaar aan de apparatuur in de stand OFF.


Pomptype:

Als u in een noodgeval de motor snel wilt uitzetten, draait u de motorschakelaar gewoon naar de stand OFF. Hanteer onder normale omstandigheden de volgende procedure.

1. Zet de gashendel in de stand MIN.



2. Zet de motorschakelaar in de stand OFF.



ONDERHOUD AAN UW MOTOR

HET BELANG VAN ONDERHOUD

Deugdelijk onderhoud is van groot belang voor een veilige, zuinige en storingsvrije werking. Ook helpt u zo milieuverontreiniging voorkomen.

A WAARSCHUWING

Als u onderhoud verkeerd uitvoert of een storing niet verhelpt voordat u de motor gebruikt, kunt u een defect veroorzaken waarbij u ernstig of dodelijk letsel oploopt.

Volg altijd de aanbevelingen voor inspectie en onderhoud en de schema's in dit instructieboekje voor de eigenaar.

Om u te helpen bij een goede verzorging van uw motor, bevatten de volgende pagina's een onderhoudsschema en beschrijvingen van routine-inspecties en eenvoudige onderhoudsprocedures met basisgereedschap. Andere onderhoudstaken die wat ingewikkelder zijn of waarvoor speciaal gereedschap nodig is, kunt u beter overlaten aan vakmensen en normaliter laten uitvoeren door een monteur van Honda of een andere geschoolde monteur.

Het onderhoudsschema is van toepassing op normale gebruiksomstandigheden. Als u de motor gebruikt onder zware omstandigheden, zoals bij continu gebruik onder zware belasting of bij hoge temperaturen of onder ongewoon vochtige of stoffige condities, neem dan contact op met uw onderhoudsdealer voor advies over uw specifieke behoeften en gebruik.

Onderhoud, vervanging of reparatie van voorzieningen en systemen voor emissieregeling mogen door een motorreparatiebedrijf of monteur alleen worden uitgevoerd met gebruikmaking van onderdelen die "gecertificeerd" zijn volgens EPA-normen (Environmental Protection Agency; instituut voor milieubescherming in Verenigde Staten).

VEILIG ONDERHOUD

Enkele zeer belangrijke veiligheidsvoorzorgen staan hier beschreven. We kunnen echter niet waarschuwen tegen elk mogelijk risico dat zich bij het uitvoeren van onderhoud kan voordoen. U kunt alleen zelf beslissen of u een bepaalde taak al dan niet aankunt.

A WAARSCHUWING

Het niet correct opvolgen van de onderhoudsinstructies en de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot een ongeval waarbij u ernstig of dodelijk letsel oploopt.

Volg altijd de procedures en de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding voor de eigenaar.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

- Zet de motor uit voordat u begint met onderhoud of reparatie. Daarmee neemt u al enkele potentiële risico's weg:
 - Koolmonoxidevergiftiging door motoruitlaatgassen.
 Zorg voor voldoende frisse lucht terwijl de motor draait.
 - Brandwonden door hete onderdelen.
 Laat de motor en het uitlaatsysteem afkoelen voordat u deze aanraakt.
 - Letsel door bewegende onderdelen.
 Zet de motor pas aan als de instructie dat aangeeft.
- Lees de instructies voordat u begint en controleer of u het vereiste gereedschap en de deskundigheid bezit.
- Wees voorzichtig wanneer u met benzine werkt, om het risico op brand of explosie te verminderen. Gebruik een niet-ontvlambaar oplosmiddel en geen benzine om onderdelen te reinigen. Blijft met een brandende sigaret, vonken of open vuur bij alle onderdelen van het brandstofsysteem vandaan.

Denk eraan dat een erkende Honda onderhoudsdealer uw motor het beste kent en volkomen is uitgerust om deze te onderhouden en te repareren. Gebruik voor de beste kwaliteit en betrouwbaarheid alleen nieuwe originele Honda of gelijkwaardige onderdelen ter reparatie en vervanging.

ONDERHOUDSSCHEMA

PERIODIEKE								
ONDERHOUD	SBEURT (3)	Alle	Eerste	Elke 3	Elke 6	Elk	Elke	Zie pagina
Voer uit volger	ns elke	gebruik	maand	maanden	maanden	jaar	2 jaar	
aangegeven m	naand of		of	of	of	of	of	
bedrijfsurenin	terval, wat		10 uur	25 uur	50 uur	100 uur	300 uur	
het eerst komt								
CONTROLE	PUNT							
Motorolie	Controleer	0						9
	niveau							
	Verversen		0		0			
Luchtfilter	Controleren	0						10
	Reinigen			o (1)				
Bougie	Controleren-					0		11
	afstellen							
	Vervangen						0	
Vonkenvanger	Reinigen					0		12-14
(betreffende								
uitvoeringen)								
Koelribben motor	r Controleren				0			11
Moeren, bouten,	Controleren	0						4
bevestigingen								
(Zo nodig opnieuw	vastzetten)							
Koppelingsschoenen	Controleren				O (2)			Werkplaatshandboek
Stationair	Controleren-					o (2)		Werkplaatshandboek
toerental	afstellen							
Klepspeling	Controleren-					o (2)		Werkplaatshandboek
	afstellen							
Verbrandingskame	r Reinigen		Т	elkens na	300 uur. (2)		Werkplaatshandboek
Brandstoffilter	Controleren					0		12
Brandstoftank	Reinigen					0		12
Brandstofleidingen	Controleren		Elke 2 jaa	r (indien n	odig verv	angen) (2)		Werkplaatshandboek
Olieleiding	Controleren		Elke 2 jaa	r (indien n	odig verv	angen) (2)	1	Werkplaatshandboek

- (1) Verricht vaker onderhoud wanneer u in een stoffige omgeving werkt.
- (2) Onderhoud op deze punten moet worden uitgevoerd door uw onderhoudsdealer, als u niet over het juiste gereedschap beschikt en geen ervaren monteur bent. Zie het Honda werkplaatshandboek voor onderhoudsprocedures.
- (3) Houd bij commerciële toepassingen het aantal bedrijfsuren schriftelijk bij, om de correcte onderhoudsinterval te kunnen bepalen.

Als dit onderhoudsschema niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot defecten die niet door de garantie worden gedekt.

BRANDSTOF TANKEN

Aanbevolen brandstof

Lood	lvrije benzine	
	VS	Pompoctaangetal (PON) van 86 of hoger
	Behalve VS	RON-octaangetal van 91 of hoger
		Pompoctaangetal (PON) van 86 of hoger

Deze motor is alleen vrijgegeven voor gebruik met loodvrije benzine. Bij gebruik met loodvrije benzine blijft er minder aanslag achter in de motor en op de bougie en gaat het uitlaatsysteem langer mee.

A WAARSCHUWING

Benzine is zeer ontvlambaar en explosief en u kunt brandwonden of ernstig letsel oplopen terwijl u benzine bijvult.

- Zet de motor af en houd warmtebronnen, vonken en open vuur uit de buurt.
- Vul alleen benzine bij in de open lucht.
- Veeg gemorste benzine direct weg.

ATTENTIE

Brandstof kan schade toebrengen aan de lak en sommige soorten kunststof. Wees voorzichtig en mors geen brandstof terwijl u de brandstoftank bijvult. Schade veroorzaakt door morsen van brandstof wordt niet gedekt door de dealergarantie (Distributor's Limited Warranty).

Gebruik nooit verouderde of vervuilde benzine of een mengsel van olie en benzine. Zorg dat er geen vuil of water in de brandstoftank terecht komt.

Soms kunt u een licht "detoneren" of "pingelen" (een metalig kloppend geluid) horen terwijl de motor onder zware belasting draait. Dit is geen reden tot zorg.

Als detoneren of pingelen optreedt bij stabiele motortoerentallen, onder normale belasting, gebruik dan een ander merk benzine. Als het detoneren of pingelen aanhoudt, neem dan contact op met een erkende Honda onderhoudsdealer.

ATTENTIE


Als de motor draait terwijl deze aanhoudend pingelt of detoneert, kan er motorschade ontstaan.

Het laten draaien van de motor terwijl deze aanhoudend pingelt of detoneert wordt beschouwd als misbruik; de dealergarantie (Distributor's Limited Warranty) dekt geen onderdelen die beschadigd zijn door misbruik.

- 1. Controleer het brandstofniveau via de doorzichtige brandstoftank.
- Als het brandstofniveau laag is, vul dan bij in een goed geventileerde ruimte terwijl de motor is afgezet. Als de motor gedraaid heeft, laat dan eerst afkoelen.

Standaard/pomptype:

Tuinfreestype:



Om bij te tanken zet u de motor op de grond met de brandstofvuldop boven, zoals afgebeeld. Verwijder de brandstofvuldop en vul de tank met benzine tot onderaan de vulhals. Vul zorgvuldig bij om morsen van brandstof te voorkomen. Vul niet te veel bij. In de vulhals mag geen brandstof staan. Breng na bijvullen de brandstofvuldop aan en zet deze stevig vast.

Vul de motor nooit met benzine in een ruimte waar benzinedamp in contact kan komen met open vuur of vonken. Blijf met benzine uit de buurt van waakvlammen, barbecues, elektrische huishoudelijke apparatuur en elektrisch gereedschap etc.

Gemorste benzine levert niet alleen een brandgevaar op, maar veroorzaakt ook milieuverontreiniging. Veeg gemorste benzine direct weg.


Zie voor informatie over geoxygeneerde brandstoffen op pagina 17.

MOTOROLIE

Olie heeft een belangrijke invloed op de prestaties en de levensduur. Gebruik olie voor 4-takt automotoren met reinigende eigenschappen.

Aanbevolen olie

Gebruik 4-taktmotorolie die voldoet aan de eisen voor API-classificatie SJ, SL of gelijkwaardig. Controleer altijd het API-servicelabel op de olieverpakking om te zien of de aanduidingen SJ, SL of gelijkwaardig vermeld staan.



SAE 10W-30 wordt aanbevolen voor algemene gebruiksdoeleinden. Andere viscositeitsklassen die in het schema staan aangegeven, kunt u gebruiken als de gemiddelde temperatuur in uw omgeving binnen het aangeduide bereik ligt.

Standaard/tuinfreestype:

Het aanbevolen omgevingstemperatuurbereik van deze motor is -5°C tot $40^{\circ}\text{C}.$

Pomptype:


Het aanbevolen omgevingstemperatuurbereik van deze motor is $5\,^{\circ}\mathrm{C}$ tot $40\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Controle olieniveau

Controleer het motorolieniveau vóór elk gebruik, of bij continu gebruik steeds na elke 10 bedrijfsuren.

Controleer het motorolieniveau terwijl de motor uit is en horizontaal staat.

- 1. Verwijder de olievuldop/peilstok en veeg deze schoon.
- Steek de olievuldop/peilstok in de olievulpijp zonder deze vast te draaien en neem weer uit om het op de peilstok getoonde olieniveau te controleren.
- 3. Als het olieniveau bij of beneden de onderste peilstreep op de peilstok staat, vul dan bij met de aanbevolen olie tot de onderrand van de olievulopening (zie pagina 8). Voorkom te veel of te weinig olie bijvullen door de motor vlak te zetten, zoals afgebeeld.



4. Breng de olievuldop/peilstok weer aan en zet stevig vast.

ATTENTIE


Als de motor draait met een te laag olieniveau, kan er motorschade ontstaan.

Olie verversen

Tap de verbruikte olie af terwijl de motor warm is. Warme olie stroomt snel en gemakkelijk uit de motor.

- 1. Controleer of de brandstofvuldop stevig is bevestigd.
- 2. Plaats een geschikte opvangbak onder de motor om de olie op te vangen.
- 3. Verwijder de olievuldop/peilstok en laat de brandstof uitstromen in de opvangbak, door de motor te kantelen richting olievulhals.

Voer verbruikte motorolie op correcte wijze af, zodat u het milieu geen schade toebrengt. We raden aan om verbruikte olie voor verdere verwerking in een afgesloten verpakking af te leveren bij uw lokale afvalverzamelcentrum of een benzinestation. Geef de olie niet mee in een vuilniszak, giet niet uit op de grond of via een rioolafvoerputje.





4. Vul met de motor in horizontale stand de aanbevolen olie bij tot aan de onderrand van de olievulopening (zie pagina 8).

Na aftappen is nog enige olie in de motor achtergebleven. Vul om bij te vullen eerst met maximaal 80 cm³ nieuwe olie. Vul vervolgens voldoende olie bij tot aan de onderkant van de olievulopening, zoals hieronder afgebeeld.

ATTENTIE

Als de motor draait met een te laag of een veel te hoog olieniveau, kan er motorschade ontstaan.





Breng de olievuldop/peilstok weer stevig aan. Veeg eventuele gemorste olie direct weg.

LUCHTFILTER

Een vervuild luchtfilter belemmert de luchtstroming naar de carburateur, zodat de motor minder goed presteert. Als u de motor in een erg stoffige omgeving gebruikt, reinig het luchtfilterelement dan vaker dan is aangegeven in het ONDERHOUDSSCHEMA.

ATTENTIE

Bij gebruik van de motor zonder luchtfilterelement of met een beschadigd luchtfilterelement, kan er vuil in de motor dringen en zal deze sneller slijten. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de dealergarantie (Distributor's Limited Warranty).

Inspectie

Druk op de vergrendeling bovenop luchtfilterdeksel en verwijder het deksel. Inspecteer het luchtfilterelement. Reinig of vervang vervuilde luchtfilterelementen. Vervang beschadigde luchtfilterelementen altijd.

Zie deze pagina voor instructies over het luchtfilter en filteronderhoud.

Breng het luchtfilterelement en het luchtfilterdeksel weer aan.

GX25

Standaard/pomptype: Tuinfreestype:

LUCHTFILTERHUIS

CHOKEKNOP

CHOKEKNOP

BOVENSTE LIPJE

BOVENSTE LIPJE

FILTERELEMENT

ONDERSTE KLEMMEN

LUCHTFILTERDEKSEL


LUCHTFILTERDEKSEL

LUCHTFILTERDEKSEL

LUCHTFILTERDEKSEL

LUCHTFILTERDEKSEL


GX35 Standaard-/tuinfreesuitvoering:




Reinigen

- Reinig het filterelement in warm zeepwater, spoel en laat dan grondig drogen. Of reinig in een niet-ontvlambaar oplosmiddel en laat vervolgens drogen.
- 2. Drenk het filterelement in schone motorolie en wring vervolgens alle overtollige olie uit. De motor zal bij de eerstvolgende start veel rook afgeven als er te veel olie in het schuimrubber achterblijft.
- Veeg met een vochtige doek vuil af van het luchtfilterhuis en het filterdeksel. Wees voorzichtig en voorkom dat vuil in de carburateur binnendringt.

GX25



GX35 Standaard-/tuinfreesuitvoering:



4. Breng het luchtfilterelement en het luchtfilterdeksel weer stevig aan.

BOUGIE

Aanbevolen bougie: CM5H (NGK), CMR5H (NGK)

De aanbevolen bougie heeft de correcte warmtegraad voor de normale bedrijfstemperatuur van de motor.

ATTENTIE

Het gebruik van een verkeerde bougie kan de motor beschadigen.

Voor een goede werking moet de bougie de juiste elektrodenafstand hebben en mag er geen aanslag aanwezig zijn.


Verwijder het bovendeksel.
 Draai de 5 mm zeskantbout los met een moersleutel en haal dan het bovendeksel los.

A LET OP


Gebruik de motor niet wanneer het bovendeksel is verwijderd.

Trek niet aan de starterhandgreep wanneer het bovendeksel is verwijderd.

U kunt gewond raken door draaiende onderdelen of zich branden aan de uitlaatdemper.



- 2. Haal de bougiedop los van de bougie en verwijder eventueel vuil direct rondom de bougie.
- 3. Verwijder de bougie met een 5/8-inch bougiesleutel.



- 4. Inspecteer de bougie. Vervang hem als hij beschadigd is of erg vervuild en als de afdichtring in slechte conditie is of als de elektrode versleten is.
- Meet de elektrodenafstand met een voelermaat van het draadtype. Corrigeer de elektrodenafstand zo nodig door de zijelektrode voorzichtig iets te buigen.
 De elektrodenafstand moet zijn: 0,60-0,70 mm
- 6. Monteer de bougie zorgvuldig met

schroefdraad te voorkomen.

de hand, om beschadiging van de

- MASSA-ELEKTRODE

 0,60 0,70 mm

 AFDICHTRING
- 7. Trek de bougie nadat deze aanligt nog iets na met een 5/8-inch bougiesleutel om de afdichtring vast te zetten.
- 8. Bij het installeren van een nieuwe bougie moet deze nadat hij aanligt nog 1/2 slag extra worden aangedraaid om de ring vast te zetten.
- Bij het opnieuw installeren van de oude bougie moet deze nadat hij aanligt nog 1/8 – 1/4 slag extra worden aangedraaid om de ring vast te zetten.

ATTENTIE


Door een losse bougie kan de motor oververhit raken en schade oplopen. Door de bougie te strak aan te draaien, kan de schroefdraad in de cilinderkop worden beschadigd.

- 10. Bevestig de bougiedop op de bougie.
- 11. Breng het bovendeksel aan en zet de 5 mm zeskantbout stevig vast met een moersleutel.

KOELRIBBEN

Inspectie

- 1. Draai de 5 mm zeskantbout los en haal dan het bovendeksel los.
- 2. Haal de bougiedop los.
- 3. Inspecteer de koelribben aan de motor en haal eventuele vervuiling zo nodig weg.




- 4. Breng de bougiedop weer aan.
- 5. Breng het bovendeksel aan en zet de 5 mm zeskantbout stevig vast.

Inspectie brandstoffilter en reiniging brandstoftank


A WAARSCHUWING

Benzine is zeer ontvlambaar en explosief en u kunt brandwonden of ernstig letsel oplopen terwijl u met benzine bezig bent.

- Zet de motor af en houd warmtebronnen, vonken en open vuur uit de buurt.
- Werk met benzine alleen in de buitenlucht.
- Veeg gemorste benzine direct weg.
- 1. Controleer of de motorolievuldop stevig is bevestigd.
- Verwijder de brandstofvuldop en laat de brandstof uitstromen in een geschikte opvangbak, door de motor te kantelen richting brandstofvulhals.



- Trek het brandstoffilter uit via de brandstofvulhals door aan de zwarte brandstofslang een stuk draad vast te maken, bijvoorbeeld een gedeeltelijk recht gemaakte paperclip.
- 4. Inspecteer het brandstoffilter. Als het brandstoffilter vuil is, spoel dit dan rustig schoon in een niet of moeilijk ontvlambaar oplosmiddel. Vervang het brandstoffilter als dat sterk vervuild is.



- 5. Verwijder het in de tank achtergebleven water en vuil door de ruimte in de tank schoon te spoelen met een niet of moeilijk ontvlambaar oplosmiddel.
- Steek het brandstoffilter weer in de brandstoftank en zet de brandstofvuldop stevig vast.

VONKENVANGER (betreffende uitvoeringen)

De vonkenvanger is een standaard of optioneel onderdeel, afhankelijk van de motoruitvoering. In sommige landen is het gebruik van een motor zonder vonkenvanger wettelijk niet toegestaan. Neem alle plaatselijke voorschriften en wetgeving in acht. Een vonkenvanger is verkrijgbaar bij een erkende Honda onderhoudsdealer.

De vonkenvanger heeft na elke 100 uur onderhoud nodig om zijn werking te behouden.


Als de motor gedraaid heeft, is de uitlaatdemper heet geworden. Laat deze dan afkoelen voordat u onderhoud aan de vonkenvanger verricht.

GX25

Standaard/pomptype:

Verwijderen van vonkenvanger

- Draai de 5 mm zeskantbout los en haal dan het bovendeksel los (zie pagina 11).
- Verwijder de 4 mm schroeven uit de vonkenvanger en haal de vonkenvanger los van de uitlaatdemper.



Inspectie & reiniging van vonkenvanger

 Gebruik een borstel om de koolaanslag van het gaas aan de vonkenvanger te verwijderen. Pas op en beschadig het gaas niet.

De vonkenvanger mag geen scheurtjes of gaten vertonen. Vervang de vonkenvanger als deze beschadigd is.



2. Monteer de vonkenvanger in omgekeerde volgorde van verwijderen.


Bij het monteren van de vonkenvanger moet de vonkenvangeruitlaat naar de zijde tegenover de bougie gericht zijn.

Breng het bovendeksel aan en zet de 5 mm zeskantbout stevig vast (zie pagina 11).

Tuinfreestype

Verwijderen van vonkenvanger

- 1. Draai de 5 mm zeskantbout los en haal dan het bovendeksel los (zie pagina 11).
- Verwijder de 3 × 6 mm plaatschroeven uit de vonkenvanger en haal de vonkenvanger los van de uitlaatdemper.



Inspectie & reiniging van vonkenvanger

 Gebruik een borstel om de koolaanslag van het gaas aan de vonkenvanger te verwijderen. Pas op en beschadig het gaas niet.

De vonkenvanger mag geen scheurtjes of gaten vertonen. Vervang de vonkenvanger als deze beschadigd is.




- 2. Monteer de vonkenvanger in omgekeerde volgorde van verwijderen.
- 3. Breng het bovendeksel aan en zet de 5 mm zeskantbout stevig vast (zie pagina 11).

GX35

Standaarduitvoering:

Verwijderen van vonkenvanger

- 1. Draai de 5 mm zeskantbout los en haal dan het bovendeksel los (zie pagina 11).
- 2. Verwijder de 4 \times 6 mm plaatschroeven uit de vonkenvanger en haal de vonkenvanger en het uitlaatfilter los van de uitlaatdemper.



Inspectie & reiniging van uitlaatgasfilter

Pak het uitlaatgasfilter beet, tik licht met uw vinger en verwijder zo de koolaanslag. Pas op en tik niet te hard.


Het uitlaatgasfilter mag geen scheurtjes of gaten vertonen. Als het filter te zeer beschadigd of vervuild is, laat het dan vervangen door uw Honda dealer.



Inspectie & reiniging van vonkenvanger

1. Gebruik een borstel om de koolaanslag van het gaas aan de vonkenvanger te verwijderen. Pas op en beschadig het gaas niet.

De vonkenvanger mag geen scheurtjes of gaten vertonen. Vervang de vonkenvanger als deze beschadigd is.



2. Monteer het uitlaatfilter en de vonkenvanger in omgekeerde volgorde van verwijderen.


Bij het monteren van de vonkenvanger moet de vonkenvangeruitlaat naar de zijde tegenover de bougie gericht zijn.

3. Breng het bovendeksel aan en zet de 5 mm zeskantbout stevig vast (zie pagina 11).

Tuinfreestype:

Verwijderen van vonkenvanger


- 1. Draai de 5 mm zeskantbout los en haal dan het bovendeksel los (zie pagina11).
- Verwijder de 4 × 6 mm plaatschroeven uit de vonkenvanger en haal de vonkenvanger los van de uitlaatdemper.



Inspectie & reiniging van vonkenvanger

 Gebruik een borstel om de koolaanslag van het gaas aan de vonkenvanger te verwijderen. Pas op en beschadig het gaas niet.

De vonkenvanger mag geen scheurtjes of gaten vertonen. Vervang de vonkenvanger als deze beschadigd is.



2. Monteer het uitlaatfilter en de vonkenvanger in omgekeerde volgorde van verwijderen.

Bij het monteren van de vonkenvanger moet de vonkenvangeruitlaat naar de zijde tegenover de bougie gericht zijn.

3. Breng het bovendeksel aan en zet de 5 mm zeskantbout stevig vast (zie pagina 11).

HANDIGE TIPS & SUGGESTIES

UW MOTOR STALLEN

Voorbereiding op stalling

Correct stallen is van groot belang om uw motor in storingsvrije conditie te houden en er goed te laten uitzien. Met de volgende stappen voorkomt u dat roest en corrosie de werking en de aanblik van uw motor verslechteren en zal de motor de volgende keer weer gemakkelijk starten.

Reinigen

Als de motor heeft gedraaid, laat dan minstens een half uur afkoelen voordat u gaat reinigen. Reinig de motor aan de buitenzijde, werk beschadigde lak bij en smeer andere gedeelten die kunnen roesten licht in met olie.

ATTENTIE

Door te reinigen met water uit een tuinslang of met een hogedrukreiniger, kan er water in het luchtfilter of in de uitlaatdemperopening dringen. Water in het luchtfilter wordt opgezogen door het luchtfilterelement en water dat zo het luchtfilter of de uitlaatdemper passeert kan in de cilinder terechtkomen en schade veroorzaken.

Brandstof

Benzine zal tijdens stalling oxyderen en gaat dan kwalitatief achteruit. Met slechte benzine zal de motor moeilijk starten en blijft er een harsaanslag achter die het brandstofsysteem kan verstoppen. Als de kwaliteit van de benzine in uw motor tijdens stalling achteruitgaat, is mogelijk extra onderhoud nodig aan de carburateur of andere onderdelen van het brandstofsysteem of moeten deze worden vervangen.

De periode dat benzine in uw brandstoftank en carburateur kan blijven zonder dat dit nadelig is voor de werking, hangt af van factoren als de benzinemix, de temperatuur in uw stallingruimte en of de brandstoftank geheel of gedeeltelijk is gevuld. De lucht in een gedeeltelijk gevulde brandstoftank versnelt de achteruitgang van de benzine. Bij een zeer hoge stallingtemperatuur versnelt de achteruitgang van de benzine. Brandstofproblemen kunnen dan al binnen een paar maanden optreden, of zelfs eerder als de benzine waarmee uw benzinetank is gevuld niet nieuw was.

Schade aan het brandstofsysteem of problemen in de motorwerking als gevolg van een slechte stallingvoorbereiding, vallen niet onder de *garantie van de dealer (Distributor's Limited Warranty)*.

U kunt de levensduur van brandstof in stalling verlengen door een benzinestabilisator toe te voegen die speciaal daarvoor is samengesteld, of u voorkomt problemen met brandstofkwaliteit door tevoren de brandstoftank en de carburateur af te tappen.

Een benzinestabilisator toevoegen om benzinelevensduur te verlengen

Wanneer u een benzinestabilisator toevoegt, vul de brandstoftank dan met nieuwe benzine. Als u de tank alleen gedeeltelijk vult, zal de lucht in de tank tijdens stalling de achteruitgang versnellen. Als u een benzinevat gebruikt om bij te tanken, zorg dan dat deze altijd alleen nieuwe benzine bevat.


- 1. Voeg benzinestabilisator toe volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- 2. Laat na toevoeging van een benzinestabilisator de motor gedurende tien minuten in de buitenlucht draaien, zodat voor alle onbehandelde benzine behandelde benzine in de plaats is gekomen.
- 3. Zet de motor af.

Brandstoftank en carburateur aftappen

A WAARSCHUWING

Benzine is zeer ontvlambaar en explosief en u kunt brandwonden of ernstig letsel oplopen terwijl u met benzine bezig bent.

- Zet de motor af en houd warmtebronnen, vonken en open vuur uit de buurt.
- Werk met benzine alleen in de buitenlucht.
- Veeg gemorste benzine direct weg.
- 1. Controleer of de motorolievuldop stevig is bevestigd.
- Verwijder de brandstofvuldop en laat de brandstof uitstromen in een goedgekeurde opvangbak, door de motor te kantelen richting brandstofvulhals.
- 3. Druk een paar keer op de opvoerbol tot er geen brandstof in de brandstofterugvoerleiding meer aanwezig is.
- 4. Kantel de motor weer richting brandstofvulhals om de brandstof uit te laten stromen.



5. Nadat alle brandstof is afgetapt brengt u de brandstofvuldop weer stevig aan

Motorolie

- 1. Ververs de motorolie (zie pagina 9).
- Draai de 5 mm zeskantbout los en haal dan het bovendeksel los (zie pagina11).
- 3. Verwijder de bougie (zie pagina 11).
- 4. Breng een paar druppels schone motorolie aan in de cilinder.
- 5. Breng het bovendeksel tijdelijk aan.
- Trek een paar keer aan het startkoord om de olie in de cilinder te verdelen.
- 7. Verwijder het bovendeksel en breng dan de bougie weer aan.
- 8. Breng het bovendeksel aan en zet de 5 mm zeskantbout stevig vast (zie pagina 11).
- 9. Trek het startkoord langzaam uit totdat u weerstand voelt.

Voorzorgen bij stalling

Als u uw motor stalt met benzine in de brandstoftank en de carburateur, moet het risico op ontbranding van benzinedamp zoveel mogelijk worden tegengegaan. Kies een goed geventileerde stallingruimte, op ruime afstand van apparatuur met open vuur zoals een fornuis, een waterverwarmer of een kledingdroger. Vermijd ook een plek met een elektromotor die vonken produceert of waar elektrisch gereedschap wordt gebruikt.

Kies ook geen stallingruimte die erg vochtig is, want vocht bevordert roest en corrosie.

Zet de motor om te stallen horizontaal neer. Door te kantelen kan er brandstof- of olielekkage ontstaan.

Dek de motor af nadat de motor en het uitlaatsysteem zijn afgekoeld, om stof buiten te houden. Een warme motor en uitlaatsysteem kan sommige materialen doen ontbranden of smelten. Gebruik geen plastic folie om af te dekken tegen stof.

Onder zo'n niet-doorlatende afdekking blijft vocht rondom de motor achter en verloopt roestvorming en corrosie sneller.

Uit stalling nemen

Controleer uw motor zoals beschreven in de paragraaf GEBRUIKSCONTROLES VOORAF in deze handleiding (zie pagina 4).

Als u de brandstof heeft afgetapt ter voorbereiding op stalling, vul de tank dan weer met nieuwe benzine. Als u een benzinevat gebruikt om bij te tanken, zorg dan dat deze altijd alleen nieuwe benzine bevat. Na verloop van tijd oxydeert benzine en verslechtert de kwaliteit, waardoor starten wordt bemoeilijkt.

Als de cilinder ter voorbereiding op stalling werd geolied, zal de motor kort roken bij de eerste start. Dat is normaal.

VERVOER

Als de motor heeft gedraaid, laat dan eerst minstens 15 minuten afkoelen voordat u de motor op het transportvoertuig zet. Een hete motor en uitlaatsysteem kunnen brandwonden veroorzaken en materialen doen ontbranden.

ONVERWACHTE PROBLEMEN OPLOSSEN

MOTOR WIL NIET STARTEN	Mogelijke oorzaak	Correctie
Controleer de bedieningsstanden.	Choke open.	Zet hendel in de stand CLOSED, behalve als de motor warm is.
	Motorschakelaar in OFF. (aan de apparatuur)	Zet motorschakelaar in de stand ON.
Controleer de brandstof.	Geen brandstof.	Brandstof bijvullen (p. 8).
	Slechte brandstof; motor gestald zonder voorbereiding of aftappen van brandstof, of bijgetankt met slechte brandstof.	Tap de brandstoftank en de carburateur af (p. 15). Bijvullen met nieuwe brandstof (p. 8).
Verwijder en inspecteer de bougie.	Verkeerde bougie, vervuild of foutieve elektrodenafstand.	Vervang de bougie of stel elektrodenafstand opnieuw af (p. 11).
	Bougie nat door brandstof (motor verzopen).	Laat de bougie drogen. Monteer de bougie nadat deze droog is en start de motor (p. 4).
4. Neem de motor mee naar een erkende Honda onderhoudsdealer of zie het werkplaatshandboek.	Brandstoffilter verstopt, defect in carburateur, defect ontstekingssysteem, hangende kleppen, etc.	Vernieuw of repareer defecte onderdelen zoals vereist.


MOTOR HEEFT GEEN VERMOGEN	Mogelijke oorzaak	Correctie
1. Controleer het	Filterelement	Reinig of vervang
luchtfilter.	verstopt.	filterelement (p. 10).
2. Controleer de	Slechte brandstof;	Tap de brandstoftank
brandstof.	motor gestald zonder	en de carburateur af
	voorbereiding of	(p. 15).
	aftappen van	Bijvullen met nieuwe
	brandstof, of	brandstof (p. 8).
	bijgetankt met	
	slechte brandstof.	
3. Neem de motor mee	Brandstoffilter	Vernieuw of repareer
naar een erkende	verstopt, defect in	defecte onderdelen
Honda	carburateur, defect	zoals vereist.
onderhoudsdealer of	ontstekingssysteem,	
zie het	hangende kleppen,	
werkplaatshandboek.	etc.	

TECHNISCHE & GEBRUIKERSINFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

Locatie serienummer

Noteer het motorserienummer, de uitvoering en de aanschafdatum in de ruimte hieronder. U heeft deze informatie nodig bij het bestellen van onderdelen en bij vragen over technische kwesties of over de garantie.



	Motorserienummer:	_		_	_	_	_		_		_	
--	-------------------	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	--

Motortype:		

Aanschafdatum:	1	1	

Verbinding voor externe bediening


Standaard/tuinfreestype:

De gashendel is uitgevoerd met een bevestigingspunt om een kabel te kunnen bevestigen.

Verwijder het luchtfilterdeksel (zie pagina 10) voor de toegang tot de gashendel en het kabelbevestigingspunt.

Bevestig de gaskabel zoals getoond in de afbeelding.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de apparatuur om de gaskabel te bevestigen.



Carburateurmodificaties voor werking op grotere geografische hoogte

Op grotere geografische hoogte is het lucht/brandstof mengsel van de standaardcarburateur te rijk. De motor presteert dan minder en het brandstofverbruik neemt toe. Als het mengsel erg rijk is, raakte ook de bougie vervuild en zal de motor moeilijker starten. Bij langdurig gebruik op een afwijkende geografische hoogte dan waarvoor deze motor is gecertificeerd, kan de emissie toenemen.

De werking op grotere geografische hoogte kan worden verbeterd door specifieke modificaties aan de carburateur. Als u uw motor altijd gebruikt op een hoogte boven 1.500 meter, laat deze carburateurmodificatie dan uitvoeren door uw onderhoudsdealer. Als u deze motor op grotere hoogten gebruikt na de daarvoor bedoelde carburateurmodificatie, zal gedurende de gehele levensduur aan de emissienorm worden voldaan.

Ook met de carburateurmodificatie neemt het motorvermogen af met ca. 3,5% per elke 300 meter toename in hoogte. De geografische hoogte werkt echter extra nadelig voor het motorvermogen dan zonder deze carburateurmodificatie.

ATTENTIE

Als de carburateur is gewijzigd voor gebruik op grotere geografische hoogte, is het lucht/brandstofmengsel te arm voor gebruik op lagere hoogten. Als u een gewijzigde carburateur gebruikt beneden 1.500 meter, kan de motor oververhit raken en kan er ernstige motorschade ontstaan. Laat bij gebruik op lagere hoogten uw onderhoudsdealer de carburateur weer wijzigen volgens de originele fabrieksspecificaties.

Geoxygeneerde brandstoffen

Sommige conventionele benzines worden gemengd met alcohol of mengsels op etherbasis. Zulke benzinesoorten worden vaak aangeduid als geoxygeneerde brandstoffen. Om aan de normen voor luchtvervuiling te voldoen worden in sommige gebieden van de Verenigde Staten en Canada geoxygeneerde brandstoffen gebruikt om de emissie te beperken.

Als u een geoxygeneerde brandstof gebruikt, controleer dan of deze loodvrij is en de minimale octaanwaarde heeft.

Controleer de samenstelling voordat u zo'n geoxygeneerde brandstof gebruikt. In sommige landen en staten moet deze informatie vermeld staan op de brandstofpomp.

Hierna ziet u de door EPA goedgekeurde percentages aan geoxygeneerde vloeistoffen:

ETHANOL-

- (ethyl of graanalcohol) 10 % volume
 U kunt een benzine gebruiken die maximaal 10
 volumeprocent ethanol bevat. Benzine die ethanol bevat wordt wel op de markt gebracht onder de naam gasohol.

MTBE-

(methyltertiair-butylether) 15 % volume U kunt een benzine gebruiken die maximaal 15 volumeprocent MTBE bevat.

METHANOL —

- (methyl of houtalcohol) 5 % volume U kunt een benzine gebruiken die maximaal 5 volumeprocent methanol bevat, als hieraan tenminste verdunners en corrosieremmers zijn toegevoegd ter bescherming van het brandstofsysteem. Als benzine meer dan 5 volumeprocent methanol bevat, kan dit leiden tot start- en/of prestatieproblemen. Er kan dan ook schade optreden aan metalen, rubberen en kunststoffen onderdelen van uw brandstofsysteem. Als u merkt dat er sprake is van ongewenste symptomen in de werking, probeer dan een ander benzinestation of gebruik een ander benzinemerk.

Schade aan het brandstofsysteem of prestatieproblemen door het gebruik van een geoxygeneerde brandstof met een hoger percentage aan geoxygeneerde vloeistoffen dan hierboven vermeld, wordt niet gedekt door de dealergarantie (Distributor's Limited Warranty).

Informatie over emissieregelsysteem

Emissiebronnen

In het verbrandingsproces komen koolmonoxide, stikstofoxiden en koolwaterstoffen vrij. Minder emissie van koolwaterstoffen en stikstofoxiden is zeer gewenst, omdat deze stoffen onder sommige omstandigheden bij blootstelling aan zonlicht reacties aangaan en dan een fotochemische smog vormen. Koolmonoxide reageert niet op dezelfde wijze, maar is een giftige stof.

Honda gebruikt arme carburateurinstellingen en regelsystemen om de emissie van koolmonoxide, stikstofoxiden en koolwaterstoffen te beperken.

De wetgeving op luchtverontreiniging in de Verenigde Staten en de staat Californië en de milieuwetgeving in Canada

De regelgeving van de overheid in Californië en Canada en van de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) verplicht alle fabrikanten om schriftelijke instructies op te stellen die de werking en het onderhoud aan emissieregelsystemen beschrijven.

De volgende instructies en procedures moeten worden opgevolgd om te zorgen dat de emissie van uw Honda motor aan de emissienormen voldoet.

Onkundig gesleutel en wijzigingen

Door onkundig sleutelen aan of wijzigen van het emissieregelsysteem kan de emissie toenemen tot boven de wettelijk toegestane grenswaarde. Onder zulk onkundig gesleutel wordt o.a. verstaan:

- Het verwijderen of wijzigen van delen van het inlaat-, brandstof- of uitlaatsysteem.
- Het wijzigen of buiten werking stellen van het regelmechanisme of toerentalverstelmechanisme waardoor de motor kan functioneren buiten de originele ontwerpparameters.

Problemen die emissie kunnen beïnvloeden

Als u een van de volgende symptomen opmerkt, laat uw motor dan inspecteren en repareren door uw onderhoudsdealer.

- Moeilijk starten of afslaan na de start.
- Onregelmatig stationair draaien.
- Overslaan of terugslaan onder belasting.
- Naverbranding (terugslaan).
- Zwarte rook uit de uitlaat of een hoog brandstofverbruik.

Vervangingsonderdelen

De emissieregelsystemen op uw Honda motor zijn ontworpen, gebouwd en gecertificeerd om te voldoen aan de emissienormen van de EPA, Californië en Canada. Wij raden aan om bij alle onderhoud originele Honda onderdelen te gebruiken. Deze door Honda ontworpen vervangingsonderdelen zijn geproduceerd volgens dezelfde normen als de originele onderdelen, zodat u kunt vertrouwen op een goede werking. Het gebruik van vervangingsonderdelen van een ander ontwerp of van mindere kwaliteit, kan de effectieve werking van uw emissieregelsysteem nadelig beïnvloeden.

Een fabrikant van een los verkrijgbaar onderdeel is ervoor verantwoordelijk dat het onderdeel de emissieprestaties niet nadelig zal beïnvloeden. De fabrikant van het onderdeel of het revisiebedrijf moet aantonen dat het gebruik van het onderdeel niet betekent dat de motor niet meer aan de emissienormen kan voldoen.

Onderhoud

Volg het onderhoudsschema op pagina 7 . Denk eraan dat dit schema uitgaat van de veronderstelling dat u uw machine gebruikt volgens de gebruiksbestemming. Vaker onderhoud is vereist bij langdurig gebruik onder hoge temperaturen of hoge belasting of onder ongewoon vochtige of stoffige omstandigheden.

Air Index (luchtindex)

Een label/sticker met luchtindexinformatie (Air Index Information) is bevestigd aan motoren die zijn gecertificeerd volgens een emissieduurzaamheidsperiode overeenkomstig de eisen van de California Air Resources Board (Californisch instituut voor schone lucht).

De staafgrafiek is bedoeld om u als klant de mogelijkheid te geven de emissieprestaties van verkrijgbare motoren te vergelijken. Hoe lager de luchtindex, hoe minder de vervuiling.

De duurzaamheidsbeschrijving is bedoeld om u te informeren over de duurzaamheid van de motoremissie. De beschrijvende term geeft de nuttige gebruiksduur aan van het motoremissieregelsysteem. Zie de *garantie voor uw motoremissiesysteem* voor nadere informatie.

Beschrijvende term	Van toepassing op	
	emissieduurzaamheidsperiode	
Matig	50 uur (0-65 cm³)	
	125 uur (meer dan 65 cm³)	
Gemiddeld	125 uur (0-65 cm³)	
	250 uur (meer dan 65 cm³)	
Verlengd	300 uur (0-65 cm³)	
	500 uur (meer dan 65 cm³)	

Het label/sticker met luchtindexinformatie moet aan de motor bevestigd blijven tot deze wordt verkocht. Verwijder het hanglabel voordat u de motor gaat gebruiken.

Specificaties

GX25 (Basisuitvoeringen)

CAZO (Busisuit voci ingel	S3	T3	W3
Туре	(Standaard)	(Tuinfrees)	(Pomp)
	(zonder		-
	tankbescherming)		
Beschrijvingscode		GCART	
voor			
aandrijfapparatuur			
Lengte	192 mm	192 mm	247 mm
Breedte	221 mm	210 mm	221 mm
Hoogte	230 mm	236 mm	230 mm
Droog gewicht	2,78 kg	2,96 kg	3,10 kg
(zonder koppeling)			
Motoruitvoering	4-slag, ove	rhead nokkenas,	ééncilinder
Cilinderinhoud		25 cm³	
[Boring $ imes$ Slag]		$[35 \times 26 \text{ mm}]$	
Max. vermogen	0,81 kW (1,1	PS) bij 7.000 min	⁻¹ (omw/min)
Max. koppel	1,25 N·m (0,13	kgf·m) bij 5.000 m	nin ⁻¹ (omw/min)
Motorolie-inhoud		۵,08 ل	
Brandstoftankinhoud		0,55 l	
Brandstofverbruik	340 g/kWh (250 g/PSh)		
Koelsysteem	G	eforceerde koelir	ng
Ontstekingssysteem	Transis	stor-magneetonts	steking
Aftakasrotatie	Tegen de rich	ting van de wijze	rs van de klok

GX35 (Basisuitvoeringen)

GA35 (Basisuitvoeringei	1/		
	S3	T3	TR3
Type	(Standaard)	(Tuinfrees)	(Tuinfrees)
	(zonder		
	tankbescherming)		
Beschrijvingscode		GCAST	
voor			
aandrijfapparatuur			
Lengte	198 mm	198 mm	198 mm
Breedte	234 mm	243 mm	243 mm
Hoogte	240 mm	242 mm	242 mm
Droog gewicht	3,33 kg	3,52 kg	3,52 kg
(zonder koppeling)			
Motoruitvoering	4-slag, ove	rhead nokkenas,	ééncilinder
Cilinderinhoud		35,8 cm ³	
[Boring × Slag]		$[39 \times 30 \text{ mm}]$	
Max. vermogen	1,2 kW (1,6 F	PS) bij 7.000 min	¹ (omw/min)
Max. koppel	1,9 N·m (0,19 k	gf·m) bij 5.500 m	in ⁻¹ (omw/min)
Motorolie-inhoud		0,10 l	
Brandstoftankinhoud		0,65 ใ	
Brandstofverbruik	360	g/kWh (265 g/PS	Sh)
Koelsysteem	G	eforceerde koelir	ng
Ontstekingssysteem		stor-magneetonts	
Aftakasrotatie	Tegen de rich	ting van de wijze	rs van de klok

Afstelspecificaties


CONTROLEPUNT	SPECIFICATIE	ONDERHOUD
Elektrodenafstand	0,60-0,70 mm	Zie pagina: 11
Stationair toerental	$3.100 \pm 200 \mathrm{min^{-1}}$ (omw/min)	Neem contact op
Klepspeling (koud)	INL: 0,08 ± 0,02 mm	met uw erkende
	UITL: 0,11 \pm 0,02 mm	Honda dealer
Overige	Geen overige afstellir	ngen vereist.
specificaties		-

Beknopte naslaginformatie


Brandstof	Loodvrije benzine (zie pagina 8)	
	VS Pompoctaangetal (PON) van 86 of hoger	
	Behalve RON-octaangetal van 91 of hoger	
	VS Pompoctaangetal (PON) van 86 of hoger	
Motorolie	SAE 10W-30, API SJ of SL wordt aanbevolen voor	
	algemene gebruiksdoeleinden.	
	Zie pagina 8.	
Bougie	CM5H (NGK)	
	CMR5H (NGK)	
Onderhoud	Vóór elk gebruik:	
	Controleer het motorolieniveau. Zie pagina 9.	
	Controleer het luchtfilter. Zie pagina 10.	
	Eerste 10 uur:	
	Ververs motorolie. Zie pagina 9.	
	Vervolgens:	
	Volg het onderhoudsschema op pagina 7.	

Bedradingsschema's

Standaard/tuinfreestype:



Pomptype:



- (1) BOUGIE
- (2) BOBINE
- (3) Motorschakelaar aan de apparatuur die door deze motor wordt aangedreven.
- (4) CONTACTSLOT

BI	Zwart
----	-------

GEBRUIKERSINFORMATIE

Informatie over dealerzoekfunctie

Verenigde Staten, Puerto Rico en Amerikaanse Maagdeneilanden:

Bezoek onze website: www.honda-engines.com

Canada:

Bel (888) 9HONDA9

of bezoek onze website: www.honda.ca

Voor Europese gebiedsdelen:

bezoek onze website: http://www.honda-engines-eu.com

Klantenservice-informatie

De onderhoudsmonteurs bij uw dealervestiging zijn goed opgeleide vakmensen. Zij zullen vrijwel elke vraag waarmee u zit kunnen beantwoorden. Als u een probleem heeft dat uw dealer niet naar tevredenheid oplost, bespreek dit dan met het management van de dealervestiging. De werkplaatsmanager, algemeen manager of de eigenaar kunnen u helpen. Vrijwel alle problemen worden op deze wijze opgelost.

Verenigde Staten, Puerto Rico en Amerikaanse Maagdeneilanden:

Als u niet tevreden bent met een beslissing van het management van de dealervestiging, neem dan contact op met de regiodealer voor Honda motoren in uw gebied (Honda Regional Engine Distributor).

Als u ook na een gesprek met de regiodealer (Regional Engine Distributor) nog ontevreden bent, kunt u contact opnemen met het vermelde Honda kantoor.

Alle overige gebieden:

Als u niet tevreden bent met een beslissing van het management van de dealervestiging, neem dan contact op met het vermelde Honda kantoor.

《Het Honda-kantoor》

Als u schrijft of belt, geef dan de volgende informatie door:

- De naam van de fabrikant en het modelnummer van de apparatuur waaraan de motor is gemonteerd
- Motoruitvoering, serienummer en type (zie pagina 16)
- Naam van de dealer die de motor aan u verkocht
- Naam, adres en contactpersoon van de dealer die het onderhoud aan uw motor verricht
- Aanschafdatum
- Uw naam, adres en telefoonnummer
- Een gedetailleerde beschrijving van het probleem

Verenigde Staten, Puerto Rico en Amerikaanse Maagdeneilanden: American Honda Motor Co., Inc.

Power Equipment Division Customer Relations Office 4900 Marconi Drive Alpharetta, GA 30005-8847

Of bel: (770) 497-6400, 8:30 am - 7:00 pm EST

Canada:

Honda Canada, Inc.

715 Milner Avenue Toronto, ON M1B 2K8

Telefoon: (888) 9HONDA9 Kosteloos

(888) 946-6329

Engels: (416) 299-3400 Netnummer Toronto Frans: (416) 287-4776 Netnummer Toronto

Fax: (877) 939-0909 Kosteloos

(416) 287-4776 Netnummer Toronto

Voor Europese gebiedsdelen:

Honda Europe NV.

European Engine Center

http://www.honda-engines-eu.com

Alle overige gebieden:

Neem contact op met de Honda dealer in uw gebied voor assistentie.

